

# SABA Service-Instruction

1964-65

SABAFON TK 220-S · TK 220-SH TK 230-S · TK 220-SG TK 220-US





- Misch/Multi-Playbackregler Mixing/multi-playback control Contrôle de mélange «Multi-Playback»
- Aufnahme/Wiedergabeschalter Recording/playback switch Commutateur Enregistrement-Lecture
- Wiedergabe
  Playback
  Lecture (Reproduction)
- Radioaufnahme
  Radio recording
  Enregistrement d'une émission de radiodiffusion
- Ol Mikrofonaufnahme Microphone recording Enregistrement au microphone
- Pb Playbackaufnahme Playback-recording Enregistrement «Playback»
- Klangtaste Tone selector key Touche pour sélection de tonalité
- Aussteuerungsanzeige
   Recording level indicator
   Indication de la profondeur de la modulation
- Bandführungskappe
  Tape guide cover
  Couverture du dispositif de guidage de la bande

- Tonbandspule
  Tape reel
  Bobine avec bande magnétique
- Bandgeschwindigkeit/Netzschalter Speed/power switch Compteur de tours, Interrupteur de réseau
- 6 Leerspule Empty take-up reel Bobine vide
- Zählwerk-Nulltaste Zero setting key of digital counter Touche pour rémise à zéro du compteur
- Lautstärkeregier Volume control Contrôle du volume-son
- Aussteuerungsregler
  Recording level control
  Contrôle de la modulation
- Mikrofon I Microphone I

Mikrofon II Microphone II

- Phono
- 15 Radio

- Lautsprecher, rechts Speaker, right-hand Haut-parieur de droite
- 12 Lautsprecher, links Speaker, left-hand Haut-parleur de gauche
- 18 Fernschalter
  Remote control
  Commande à distance
- (19) Kabelfach
  Compartment for cable
  Compartiment pour garder le câble
- Niedervolt-Sicherung
  Low voltage fuse
  Fusible pour basse tension
- Netzsicherung 127 V
  Power fuse 117 v.
  Fusible de réseau 127 V
- Netzsicherung 220 V
  Power fuse 220 v.
  Fusible de réseau 220 V
- Spannungswähler

  Power connection

  Commutateur tension de secteur

Inhalt	Seite	Contents	Page	Sommaire	Page
Technische Daten	2 - 3	Technical data	2 - 3	Caratéristiques techniques	2 - 3
Service-Einstellungen	4 - 7	Service Adjustments	4 - 7	Réglages de service	4 - 7
Schaltskizzen für Zubehör	8	Accesories	8	Acessoires	8
Ersatztelllagepläne	9 — 14	Layout of spare parts	9 — 14	Disposition des éléments	9 - 14
Ersatzteillisten	15 — 16	Spare parts lists	17 18	Listes des pièces de rechange	19 20
Schaltbild		Schematic diagram		Schéma de principe	
TK 220 - SH	21 - 22	TK 220 - SH	21 - 22	TK 220 - SH	21 - 22
TK 220 - S	23 - 24	TK 220 - S	23 24	TK 220 - S	23 - 24
TK 220 - US	25 — 2 <del>5</del>	TK 220 - US	25 <b>— 26</b>	TK 220 — US	25 26
TK 230 - S	27 — 28	TK 230 - S	27 28	TK 230 - \$	27 - 28
TK 220 - SG	27 — 28	TK 220 - SG	27 — 28	TK 220 - SG	27 - 28

### **Technische Daten**

TK 220 - S

Stromart:

Wechselstrom 50 Hz, Umstellen auf 60 Hz mög-

Neizspannung

220/127 Volt umschaltbar

Leistungsaufnahme ca. 65 Watt

Sicherungen

Netzsicherung bei 220 V 0,4 A trāgs 0,8 A trāgs bei 127 V Niedervoltsicherung 0.3 A trāge

Röhren

3 x ECC 83, EC 92, ELL 60, EM 84 a

netotalanerT 2 x AC 107

Gleichrichter

B 250 C 100, B 30 C 860, 2 x E 25 C 5

Bandgeschwindigkeit

19 cm/s umschaltbar 9,5 cm/s

Bandspulen

Doppelflanschspulen 8 – 18 cm 🔅

Spurlage

Vierspur-International

Laufzelt

4 x 1 Std. bel 19 cm/s (730 m Doppelspleiband) 4 x 2 Std. bei 9,5 cm/s (730 m Doppelspielband)

Frequenzumfang

40 - 20 000 Hz bel 19 cm/s 40 - 16 000 Hz bel 9,5 cm/s Toleranz nach DIN 45511 Entzerrung nach IEC

Köpte

1 Viertelspur-Stereo-Löschkopf 1 Viertelspur-Stereo-Tonkopf

Vormagnetisierung Hochfrequenz ca. 55 KHz

Löschdämpfung

≥ 65 db Umspulzelt

ca. 5 Minuten bei 730 m Band

Gleichlauf

± 0,15% bel 19 cm/s ± 0,25 % bel 9,5 cm/s

Lauizeitkontroile

Zählwerk mit Nulltaste

Eingänge

(0,1 mV/200 Ohm) (10 mV/100 KOhm) Mikrofon Redio Phono (200 mV/I MOhm)

Aussieuerungskontro(ie Magisches Band EM 842

Dynamik

≥ 60 db (mit Ohrkurvenfilter)

Fremdspannungsabstand ≥ 48 db (nach DIN 45510)

Radlo-Ausgang ca. 1 V für Kanal 1 und II

Ausgangsfelstung Mono 5 Watt, Stereo 2 x 2,5 Watt

Lautsprecher

2 permanent-dynamische Lautsprecher

150 x 80 mm

Lautsprecher-Anschluß für Außenlautsprecher 4 - 6 Ohm

für magnetische Kopfhörer 1000 Ohm Anschlußmöglichkeit

Fußschalter FSch 3 SABA-Dietaktgeber SABA-Regie-Mixer M/S

Gewicht ca. 13 kg

Maße des Koffers

410 x 370 x 190 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Anderungen vorbehalten

## Technical Data

TK 220 - S

Power supply AO, 50 ola conventirie to 50 die

Power voltage 220 TET 112 IS

Person consumption SECTOR DE MAIS

Fuses

POT ACTOR TO STORE THE POST TO TO BE THE STORE THE POST COME! ವ**ಜ-**ುಪ`ಗೆಕಿದ್ದರ: ೧೨ ೨೯೦, ರಕಿ ಪ್ರಕ್ರದೆ

Tobes

3 x ECC 83, EC 82, E1, &. EV 54a

Transistors 2 x AG 107

Recilflers B 250 C 100, B 30 C 600, 2 x E 75 C 8

abeeqs eqaT

by assection

Sleet squT

double-flanged, up to 7\* diam.

Tracks

four-track system

Running time

4 x 1 h at 71/2"/s. (2400 ft. double-play) 4 x 2 h at 3 1/4 1/s. (2400 ft. double-play)

Frequency range

40 - 20,000 c/s at 7'//s'/s 40 - 16,000 c/s at 31/1"/s

Heads

1 quarter-track stereo erasing head. 1 quarter-trak stereo rec./rep. head

Blas frequency approx. 55 Ko/s

Erase altenuation

≥ 65 dB

Rewind time approx. 5 min for 2400 ft

Wow and flutter

ቋ 0.15% at 7½%s ± 0.25% at 31/4"/s

Tape position indicator

digital tape counter with zero setting

Microphone 0.1 my at 200 ohms Radio 10 mv at 100 K-ohms Phono 200 my at 1 M-ohm

Input level Indicator

magic strip EM 84a (VU meter)

Dynamic range

≥ 60 db (with aural Riter)

Signal-to-noise ratio ≥ 48 dB

Radio output

epprox. 1 voit

Audlo output

5 watts (2 x 2,5 watts stared):

Speakers

2 perm.-mag. 61 X 37/11

Speaker connection

extension speaker: extension speaker: 4 - 5 chms magnetic headphones: 7 000 chms

Additional connection facilities for pedal switch FS🚓 🕃 for SABA slide systemize-

Weight

approx. 261/2 lbs.

Dimensions of case

for SABA Regie-Mixer

16'A" x 15" x 7'A" (width x depth x \*チェー:

Subject to changes

## Caractéristiques techniques

TK 220 - S

Gestre de courant

≛ f≘⊤æif. 50 c/s, possibilité d'adaptation à

Termion de réseau

EECTET VOITS

Puissance connectée

erk. ₩ wetts

Fusit es

Tual as principaux laous 220 V 0,4 A (rupture sous 127 V 0.8 A lente) Fusic se desse tension 8.6 A (rupture lente)

Equipement de lampes

3 x 200 as, 20 20 ELL 80, EM 84a,

Translators

2 × AG 107

Regresseurs à sec

⊉ 250, C 100, B 30 C 600, 2 x E 26 C 5

Vitesses de bande

19 cm sec. commutables 9,5 cm/sec.

Boblnes

à deux joues, de 8 à 18 cm de diamètre

Pistes

Système international à 4 pistes

Duré d'enregistrement

4 x1 h en 19 cm/sec. {730 m de bande double (ongueur 4 x 2 h en 9,5 cm/sec (730 m de bande double longueur)

Gammes de fréquences

40 -- 20 000 c/s à 19 cm/sec. 40 - 16 000 c/s à 9,5 om/sec.

Tëtes

1 tête d'affacement stéréo 1/4 de piste et 1 tâte de reproduction stêrée 1/4 de piste

Prémagnétisation Haute fréquence env. 55 kc/s

Efficacité de l'effacement

≥ 65 db Durée de rebobinage

env. 5 min. (bobine de 730 m) Taux de pleurage

± 0,15% (19 cm/sec.) ± 0,25% (9,5 cm/sec.)

Repérage sur bande

Compteur de bande avec remise à zéro

Entrées Microphone (0,1 mV/200 Ohm) Radio (10 mV/100 kOhm) Disques (200 mV/1 MOhm)

Contrôle de modulation

Bande magique EM 64a

Gamme dynamique

≥ 60 db (correcteur de fréquences audibles)

Atténuation de courant de diaphonie ≥ 48 db

Sortie radio

env. 1 V pour canaux I et II

Puissance de sorlie 5 watts

Haut-parleurs

2 haut-parleurs électro-dynamiques à almant permanent (150 x 80 mm)

Prises pour haut-parteurs

Haut-parleurs extérieurs: 4 – 6 Ohms Eccuteur magnétique: 1000 Ohms

Autres prises

Interrupteur au pied FSch 3 Synchronisateur de diapositifs Régie-Mixer M/S

Poids .

env. 13 kg

Dimensions du coffret ~ 410 x 370 x 190 ram (largeur x profondeur x hauteur)

Tous droits de modification réservées

TK 220 — US

Technische Daten wie TK 220-S jedoch:

Stromart:

Wechselstrom 60 Hz

Netzspannung:

117 Volt

Netzsicherung:

0,8 A trăge

TK 230-S, TK 220-SG

Technische Daten wie TK 220-S jedoch:

Röhren:

2x ECC 83, EC 92, 2x ECLL 800, EM 84a

Ausgangsleistung:

Mono 10 Watt, Stereo 2x 5 Watt

TK 230-S

2 Lautsprecher 155 x 95 mm

TK 220-SH

Technische Daten wie TK 220-S jedoch:

Spurlage:

Stereo-Halbspur und Halbspur-International

Lautzeit:

2 x 1 Std. bei 19 cm/s (730 m Doppelspielband) 2 x 2 Std. bei 9,5 cm/s (730 m Doppelspielband)

Köple:

Halbspur-Stereo-Löschkopf

1 Halbspur- Stereo-Tonkopf

Eingang Mikrofon: 0,15 mV/200 Ohm

Fremdspannungsabstand:

SABA-VERKAUFSFILIALEN

🎅 50 db

TK 220 - US

Technical data like TK 227-5 pur

Power supply: AC 60 c/s

Power voltage:

117 volts Fuse:

0.8 amp. delayed

TK 230-S, TK 220-SG

Technical data like TK 221-5 put

Tubes:

2 x ECC 83, EC 92, 2 x ECL \_ 555 E1# 546

Audio output:

10 watts, 2x 5 watts stered

TK 230-S

2 speakers 61/4" x 33/4"

TK 220-SH

Technical data like TK 223-5 but

Tracks:

two-track system

Running time:

2 x 1 h at 71/2"/s (2400 ft double-blay: 2 x 2 h at 3¾" (2400 it double\_c.e)

Heads:

1 half-track stereo erasing head 1 half-track stereo rec./rep. head

input microphone:

0.15 mv at 200 ohms

Signal-to-noise ratio:

≥ 50 dB

TK 220 -- US

Caractéristiques techniques comme

TK 220-S, mais:

Genre de courant: alternatif, 60 c/s

Tension de réseau 117 Volts

Fusible:

0,8 A rupture lente

TK 230-S, TK 220-SG

Caractéristiques techniques comme

TK 220-S, mals:

Equipement de lampes:

2 x ECC 83, EC 92, 2 x ECLL 800, EM 842

Puissance de sortie:

Mono 10 Watt, Stéréo 2x 5 Watt

TK 230-S

2 Haut-parleurs 155 x 95 mm

TK 220-SH

Caractéristiques techniques comme

TK 220-S, mais:

Pistes:

Système international à 2 pistes

Duré d'enregistrement:

2 x 1 h en 19 cm/sec. (730 m de bande domme

loagueur).

2 x 2 h en 9,5 cm/sec. (730 m de bande doutaire

(ongueur)

Tétes:

f tête d'effacement stéréo ½ de piste et

i iéte de reproduction stérée 1/2 de piste

Entrée Microphone:

0.15 mV/200 Ohm

Atténuation de courant de diaphonie

≥ 50 db

# SABA-Service-Organisation

## SABA-GENERALYERTRETUNGEN

4000 Dūss	eldorf Tussmannstraße 89/91	Tel. 49 19 15	Belgien	Fr. Drion
4300 Esse:	n Alfredstraße 148	4 03 54/55	Chile	Wagner, Stein v Ci

4 54 54/55 Saarbrücken 2 Am Torhaus 54 a 8600 62 08 46/47 Stuttgart-W 7000

Tempelhofer Ufer 10

Zähringerstraße 38

Pulverteich 31 – 37

Alemannstraße 4

Rizzastraße 28

Südstraße

Gießbergstraße 16-18

Neue Maastrichterstr. 12-14

Paul-Heyse-Straße 31a

Heideloffstraße 21-23

Hindenburgstraße 36

Luitpoldstraße 18

Mannheim 1 6800

1000 Berlin 61

2800

7800

2000

3500

5400

5000

8000

440D

85OD

7980

Bremen

Frankfurt/Main

Freiburg/Br.

Hamburg 1

Hannover

Kassei

Koblenz

Münster

Nürnberg

Ravensburg

Regensburg 2

München 15

Käin

SABA-GENERALVERTRETUNGEN

D7, 1

Senefelderstraße 46 - 48

Langenstraße 58, Schlachte 30

Wilhelm-Leuschner-Str. 27

2 25 58

18 10 60/69

31 08 81-3

4 48 95

24 64 51

1 59 70

3 20 98

52 20 71

53 01 28

4 13 47

44 56 51/53

47 22/23

56 52

66 76 41/42

33 53 21/33 15 75

Finnland

Frankreich

Italien

Dānemark

England

Holland

Jugoslawien Cefra Export-Import GmbH

Kanada

Luxemburg Norwegen

**Vsterreich** Peru

Schweden

Spanien USA

Schweiz

Wagner, Steln y Cia. S. A. C. Santlago de Chile Elton

ing. A. Henrichsen SABA-Electronics Ltd. Oy Arnold Brink A8

Agence Générale de Distribution SABA Nederland N. V.

Gianni Baumberger

Eberdt Company A. Loschetter & Fils

NEBB Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Postbox 429 Hans Kocourek

Companía Arequipa de Importaciones S. A. Harald Wällgren A. B.

Harald Wällgren A. B. Stockholmsfilialen Werder & Schmid AG

SABA-España SABA Corporation 98. Av. Albert Giraud Agustinas 1022

Bruxelles III

København F Dronning Olgas vej 20-22 London, N. 7 Eden Grove, Holloway

Heisinkl Postbox 395 Paris XIII 34, Rue le Brun De Bilt Utrechtseweg 840

Milano

Vla Privata Perugia 8 München 15 Bayerstraße 33/IV Sutton Que.

Luxembourg 41, Boulevard Prince Heari oleO

Wien VI Links Wishzelle 56 Areguipa Apertedo No. 897

Lima Apartado No. 3707 Göleborg Postbox 21 24 Vällingby Postbox 22 5600 Lenzburg/AG BahnhofstraSe

Ronda General-Mitte 132 Barcelona-5

206 N. Virginia Street Reno, Merada

## Service-Einstellungen

#### A) Mechanik

#### 1. Kupplung

Die Höhe der Bandteiler wird durch Unterlegscheiben unter dem Kupplungsunterteil eingestellt. Bei richtiger Einstellung muß das Tonband frei in der Mitte zwischen den Spulenarmen einlaufen.

Zum Öffnen der Kupplung wird der Bandteller abgeschraubt. Der Greifring auf dem Lagerbolzen muß so stehen, daß das axiale Spiel der Kupplung etwa 0,3 mm beträgt. Nach dem Aufsetzen des Bandtellers muß der Zapfen genau zentriert werden. Erst dann werden die Befestigungsschrauben wieder fest angezogen. Der Aufwickelzug der rechten Kupplung bei Wiedergabe und Aufnahme wird an einer aufgelegten Leerspule (Kern  $\phi$  60 mm) gemessen. Ein auf die Spule gewickelter Faden wird mit der Federwaage verbunden. Bei einwandfreier Kupplung muß die Federwaage einen Auf-

wickelzug von 30-50 Gramm () anzeigen.

#### 2. Bandführung und Andruck

Tonwelle, Andruckrolle, Umlenkbolzen und Köpfe müssen senkrecht stehen. Die waagrechten Bandauflagen müssen so stehen, daß ein störungsfreler Banddurchlauf möglich ist. Die Mu-Metallabschirmung am Tonkopf ② muß bei Aufnahme und Wiedergabe an der Kopfhaube anliegen. Die Feder am Andruckmagnet ③ wird in die zweite Vertiefung eingehakt, dann wird bei angezogenem Magneten mit der Justierschraube ④ ein Abstand von ungefähr 0,3 mm zwischen Andruck- und Mitnahmehebei

Der Bandzug wird am Ende eines eingelegten Bandes unter langsamen Mitgehen der Federwaage gemessen und soll 450 bis 500 Gramm (5) bei Aufnahme und Wiedergabe betragen. Der Bandzug wird mit der Justierschraube (6) links neben der Andruckrolle eingestellt. Bei angezogenem Magneten muß der Bandandruckhebel mit dem Hebelende am rechten

Bandkontakt anschlagen. Schlägt der Bandandruckhebel nicht an, muß die Feder am Andruckmagnet in die dritte Vertiefung eingehakt und die Einstellung des Bandzuges und des Abstandes zwischen Andruck- und Mitnahmehebel wiederholt werden.

Nach der Bandzug-Einstellung muß zwischen dem Lagerbügel der Andruckrolle und der Mutter (\*) auf der Justierschraube ein Abstand von ungefähr 0,2 mm eingestellt werden. Anschließend die Mutter mit Lack sichern.

#### 3. Bremsen

Zum Einstellen der Korkbremsen müssen die Bremsstangen entspannt sein. Die Bremsen dürfen in der Lagerung nicht klemmen. Die Feder ® an der Bremse wird so eingestellt, bis in Abwickelrichtung eine Bremskraft von ungefähr 350 Gramm ® erreicht ist. Gemessen wird mit der Federwaage am Ende des Fadens, der auf der Leerspule (Kern Ø 60 mm) aufge-wickelt ist. Hierfür wird das Gewicht der Leerspule durch ein aufgelegtes Zusatzgewicht auf insgesamt 270 Gramm erhöht. Zum Messen der rechten Kupplung muß das Gerät eingeschaltet sein. Mit den Einstellmuttern 🔞 an den Bremsstangen werden die Bremsen bei Wiedergabe oder Aufnahme so eingestellt, daß beide Bremsbeläge um ca. 1 mm lütten. Die Bremsen müssen so eingestellt sein, daß sie bereits lüften, bevor beim Schneilauf die Obertragungsräder den Antrieb berühren und bevor bel Wiedergabe oder Aufnahme die Andruckrolle an der Tonwelle anliegt.

#### 4. Schnellauf

Die Einstellung des Hubes der Schnellaufräder erfolgt durch Veränderung der Mutter (i) auf der Schubstange. Bei gedrückter Taste muß sich die Blattfeder am Schnellaufhebei ca. 0,2 mm abheben. Bei nicht gedrückter Taste beträgt der Abstand zwischen Schnellaufrad und Kupplung etwa 2 mm. Der Lappen (2) an der Sperrklinke für schnellen Rücklauf muß so

justiert werden, daß sich die Sperrklinke vor Anlage des Rücklaufrades vom Kupplungsunterteil abhebt. In Stellung Wiedergabe und Aufnahme darf das in die Sperre eingespritzte Metaliteil nicht am Umlenkhebel anliegen.

#### 5. Zählwerk-Antrieb

Mit der Justierschraube ® wird die Zugfeder so eingestellt, daß das Zählwerkrad, bei aufgelegtem Riemen, mit 25 bis 35 Gramm @ an die Kupplung andrückt (gemessen am Lagerzapfen).

Der Lappen ® am Radhebel wird so justlert, daß das Zählwerkrad sich von der Kupplung nur maximal 0,5 mm abheben kann, damit der Riemen bei Transporterschütterungen nicht abspringt.


#### 6. Geschwindigkeitsräder

Der Andruck des 9,5-cm-Rades an die Schwungmasse ist auf 270 bis 320 Gramm 6 und der des 19-cm-Rades auf 400 bis 500 Gramm 6 einzustellen (gemessen am Lagerbolzen). Der Andruck durch die Blattfedern wird mit den beiden Lappen am Wippenende justiert.

Nach jeder Service-Einstellung die Schrauben wieder mit Lack sichern!

#### 7. Wartung

Alle sich drehenden Teile des Gerätes laufen in selbstschmierenden Sinterlagern. Beim Austausch von Ersatzteilen mit Sinterlagern, den Lagerbolzen vorher mit wenigen Tropfen Spezialöl einölen. Für die Sinterlager der Bandführungsrollen und am 19 cm-Laufrad Calypsol WiK 600 und für alle übrigen Sinterlager Teresso 47 verwenden. Das Spurlager unter der Achse der Tonwelle wird mit Hypold Viscobil 90 gefettet. Zum Schmieren aller anderen gleitenden Teile wird Box-Fett "normal" (Hersteller: Lusin-Werk, Nürnberg) vorgeschrie-



#### A) Mechanical

#### 1. Coupling

The height of the real carrier is adjusted by inserting washers under the coupling base. When properly adjusted the tape will run freely between the real arms.

To open the coupling. Inscrew the reel carrier. The holder ring must be placed with the support bolts so that the extail play of the coupling is about 154 to (LS mm). After seating the reel carrier that the must be centered. The fastening screws may then be tightened. The tape tension on the right-hand coupling during playback and recording is measured at the 2-3% in. (50 mon care of an empty reel placed on the reel carrier. A thread wound on the reel is consecued to a spring balance scale. The scale should indicate a tape tension of 1 to 2 or 1 (30 to 50 grams).

#### 2. Tape Guide and Pressure Roller

The capsian, pressure roller, guide pins and heads must be remice. The horizontal tape guides must be remiced for smooth tape travel. The Mu-meral scheiding plate in front of the recureounced () has to touch the head when in position "recording" or "playback". The spring on the pressure magnet (3) is hooked into second recess and then with the magnet drawn in a distance of about 1/64 in (0.8 mm) is set with the acquaints screw (4) on the coupling lever between the pressure lever and the coupling lever.

The tape tension is measured by slowly following along with the spring balance and it should be 14 to 18 oz. (400 to 500 grams) (6) during recording or playback. The tape tension is adjusted with the adjustment screw (6) of the pressure rotter bearing. With the magnet

closed, the end of the pressure arm must touch the right-and tape compant if the pressure arm does not touch it the social on the pressure magnet must be hocked into the third recess and the adjustments for tape pressure and clearance between pressure arm and transfer lever must be recessed.

After adjustment of the tape tens on the clearance between the roller nearing pracket and the nut () must be set to expert 1.006 in. (0.2 mm). Secure nut with isosper after adjustment.

#### 3. Brakes

For adjustment of the cork \_\_ec crakes the brake rods must be released. The prakes must not be lammed in the bearing. The spring (6) on the brake is adjusted on a linear pressure of about 141/2 oz. (350 grams 📱 a sotalned. The measurement is made at the 2-38 in. (60 mm dla.) core of an emaily real placed on the recorder with a spring belience to the unwinding direction. For this purcose increase the weight of the empty tex in Fig. (270) grams) by adding additiona we pro To measure the right-hand coup. TE. The recorder must be switched on. The traces are adjusted during playback and recording with the adjustment nuts (ii) on the brace rock so that they lift off approx. 0.043 in the rest position. The brakes must be adjusted so that they already lift off before the transmission wheels touch the drive timing test wind and before the presure roller rests egainst the capstan during playback and recording.

#### 4. Fast Wind

The moving distance of the fast wind wheels is made by turning the nut of on the push rod so that there is a clearance of exposure 2.28 in. (2 mm) off the coupling. When separate any the

push button the flat spring must lift off the high speed lever 0.008 in. (0.2 mm). The flep (2) on the pawl for fast rewind must be adjusted so that the pawl lifts off the lower coupling before resting against the rewind wheel. When set to playback and recording the metal part engaged into the interrupter should not touch the guide lever.

#### 5. Counter Drive

By adjusting the tension spring (3) the pressure of the counter wheel (counter belt in place) against the coupling should be approx. 1 oz. (25 to 35 grams) (4) (measured at the base pin). Adjust the screw of the counter lever (5) so that the counter wheel has a maximum clearance of 0.02 in. (0.5 mm) from the coupling.

#### 6. Speed Wheels

Adjust the pressure of the 3-1/4 in. (9.5 cm) wheel against the flywheel to 91/2 to 111/4 oz. (270 to 320 grams) (3) and that of the 71/2 in. wheel (19 cm) to 14 to 171/2 oz. (400 to 500 grams) (3) measured at the base pin. The adjustment is made with the two screws at the end of the swivel support.

Secure screws with lacquer after each service adjustment.

#### 7. Maintenance

All rotating parts of the recorder run in selflubricating sintered bearings. When exchanging spare parts with sintered bearings, lubricate the shaft with a few drops of lubricant. The pivot bearing underneath the capstan shaft is to be lubricated with a soft grease capable of holding its body whether hot or cold. For lubricating all other sliding parts use ordinary grease.

# Réglages de service

## A) Mécanique

## 1. Embrayages

La hauteur des plateaux porte-bobines sera réglée en intercalant des rondelles sous l'embrayage. Si le réglage est correct, la bande doit défiler librement entre les joues de la bobine.

On dévisse le plateau pour ouvrir l'embrayage. Le clip sur l'axe doit être positionné de tele sorte qu'il y ait un jeu axial d'environ 0,3 mm. Après remise en place du plateau, l'axe de celui-cl doit être correctement centré. Après seulement on serre les vis de fixation.

La tension de bande en position reproduction du plateau de droite sera mesurée sur une bobine vide (diamètre du noyau = 60 mm). Relier un fil enroulé sur la bobine à un dynamomètre. Si l'embrayage est en bon état, la tension doit être de l'ordre de 30 à 50 g ①.

## 2. Guidage de la bande et pression

Le cabestan, le galet de pression ainsi que les têtes et les guides doivent être verticaux. Les suriaces de guidege de la bande horizontales doivent être telles que le défilement de la bande se fasse correctement. La plaquette en Mu-métal (2) doit être appliquée contre la tête en position enregistrement et lecture. Accrocher le ressort sur l'aimant de pression (3) dans la deuxième encoche. Régler ensuite à l'aide de la vis d'ajustage (3), l'aimant en position de travail (attiré), de sons qu'on observe un écart d'environ 0,3 mm entre levier entraînement.

La tension de la bande est mesurée à l'extrémité d'une bande au moyen d'un dynamomètre en suivant lentement la bande dans son déplacement. Cette tension doit être de l'ordre de 400 à 500 g ⑤ en position reproduction et enregistrement. La tension sur la bande se règle à l'aide de la vis d'ajustage ⑥ à gauche du galet de pression. Lorsque l'aimant attire, le levier de pression doit buter avec son extrémité contre le contact de bande de droite. Si le livier ne bute pas, il convient d'accrocher le ressort dans la troisième encouhe sur l'aimant de pression. Répéter dans ce cas le réglage ci-dessus.

Après le réglage de la tension de la bande, régler un écart d'environ 0,2 mm entre l'étrier du galet de pression et l'écrou (3) sur le vis de réglage. Bloquer ensuite l'écrou avec du vernis.

## 3. Freins

Pour le réglage des freins en liège, il convient de détendre les tiges de commande. Les freins ne doivent pas coincer dans leur fixation. Régier le ressort ® sur le frein de manière à ce que la force de freinage dans le sens du débóbinage est d'environ 350 g 🐑 Mescret avec un dynamomètre accroché au fil enroulé sur la bobine ( $\phi$  60 mm) Alouadia la bobine vide par un poids pour obtenir en tout 270 g. Pour la mesure du plateau de gaucie, l'appareil doit être en marche. Régler à l'aide des écrous de réglage (i) sur les tiges des trains pour obtenir un écart des freins de l'ordre de 1 mm en position enregistrement ou lecture. Les freins doivent être réglés de sorte qu'ils s'écartent avant que les galets d'entraînement touchent les galets intermédiaires en marche rapide, et avant que le galet de pression touche le cabestan en position enregistrement ou lecture.

## 4. Marche rapide

Le réglage du déplacement des galets d'entraînement se fait par réglage de l'écrou 🖰 sur la tige de commande. Lorsque la toutrie est enfoncée, le resort à lame sur le levier de marche rapide doit se soulever d'environ 0,2 mm. Ajuster l'équerre (2) sur la butée de verrouillage de marche arrière rapide pour que la butée s'écarte de la partie inférieure de l'em-

brayage avant que le galet de marche arrière est appliqué. En position reproduction et enregistrement, la partie injectée sur le veroulllage ne doit pas toucher le levier de déviation.

## 5. Entraînement du compteur

Régier le ressort de tension de sorte et à l'aide de la vis de réglage (§) que la poulie du compteur, courrole en place, appuie contre l'embrayage avec une force de 25 à 35 g (§) (mesure effectuée sur l'axe). Ajuster l'équerre (§) sur le levier de la poulie que la poulle du compteur ne peut s'écarter que de 0,5 mm max. afin que la courrole ne saute pas lors de vibrations en cas de transport.

## 6. Galets de vitesse

La pression du galet 9,5 cm/sec contre le volant doit être de 270 à 320 g (3), celle du galet de 19 cm/sec de 400 à 500 g (7) (mésurée sur l'axe). La pression obtenue par les ressorts à lames est ajustée aux deux extrémités des leviers.

Après chaque réglage, protéger les vis à l'aide de vernis!

## 7. Entretien

Toutes les parties rotatives ont des coussinets autograisseurs. En cas de remplacement de pièces à coussinets, lubrifier auparavant l'axe avec quelques gouttes d'hulle spéciale. Pour le coussinet des guides de bande et le galet 19 cm/sec, on utilise Calyso! WIK 600, pour tous les autres Teresso 47. Le coussinet sous l'axe du cabestan sera lubrifié avec Hypoid Viscob!! 90. Pour la lubrification de toutes les autres parties, on utilise du BOX-FETT «normal» (producteur: Lusin-Werk, Nuremberg).

## Service-Einstellungen

#### B) Elektrisch

Alle Meßwerte beziehen sich auf eine Netzspanning von 220 V/50 Hz. Die Funktion des Gerätes muß bei ± 10% Netzspannungsänderung gewährleistet sein. Es ist darauf zu achten, daß bei der Messung keine kapazitive oder magnetische Fremdeinstreuung vorhanden ist. Alle Messungen müssen bei normaler Betrlebstemperatur durchgeführt werden. Gerät etwa 10 Minuten vorher einschalten.

#### Kopfjustage

Lösch- und Tonkopf werden in der Höhe und in der Neigung zum Band mit den Gewindestiften vorn und hinten an der Justierplatte eingestellt. Seltlich kann die Neigung mit der linken Schraube justiert werden. Bei richtiger Einstellung stehen Lösch- und Tonkopf senkrecht. Der Luftspalt für Spur 1 steht beim Löschkopf 0,1 mm über die obere Kante eines in die Bandführung eingelegten Bandes hinaus. Der Tonkopfspalt wird mit dem Justier-band eingestellt. Justierband auflegen. RV an Radio-Ausgang. Spur 3 (120 Hz bei 9,5 cm/s) wiedergeben. Beide Justierschrauben vorn und hinten gleichmäßig drehen, bls RV Maximum anzeigt. Kopf muß senkrecht zum Band stehen. Spur 1 (9 kHz) wiedergeben und Tonkopf mit linker Justierschraube auf Maximum am RV einstellen. Beide Einstellungen wiederholen bis keine Abwelchungen mehr auftreten. Justage mit 9 kHz-Einstellung beenden. TK 220-SH Nur Spur 1 - 9 kHz auf Maximum

#### 2. HF-Kopfströme

stellen.

Löschstrom und HF-Vormagnetisjerung ça. 55 kHz. Die Kontrolle der HF-Strome erfolgt indirekt durch Messen der Spannungsabfälle an den Köpfen.

Um kapazitive Belastung zu vermeiden, wird mit RV und Spannungsteiler 1 MOhm/1 kOhm gemessen; HF am Tonkopf 2 x 25 V; Ausschlag am RV 2 x 25 mV.

TK 220-SH: HF am Tonkopf 2 x 23 V; Ausschlag am RV 2 x 23 mV.

HF am Löschkopf 8 bis 12 V; Ausschlag am RV 8 bis 12 mV.

TK 220-SH: HF am Löschkopf 2 x 19 bis 25 V; Ausschlag am RV bis 25 mV

Eingesteilt wird bei Stereo. Spur 1 mit C 307, Spur 3 mit C 308. (TK 220-SH: Spur 1 und 2).

Zum Nachregeln bei zu niedriger Spannung muß die Kapazität erhöht und der Drahttrimmer hierzu ausgewechselt werden.

#### 3. Aussteuerung

Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s, Aussteuerungsregier P 101/102 voll auf, Tongenerator 333 Hz an Eingang. Brücke (siehe Schaltbild) entfernen und durch Widerstand 100 Ohm ± 2% ersetzen, Aufnahme/Wiedergabeschalter auf "Mikrofon" bzw. "Radio" schalten. Spur 1 drücken.

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopfstrom mit 130  $\mu$ A (= 13 mV an 100 Ohm) und 333 Hz:

TK 220-SH:

schließen.

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopfstrom von 220µA (22mV an 100 Ohm) und 333 Hz Radio

≤ 15 mV vor Quellwiderstand 100 kOhm

Mikrofon ≤ 0,2 mV bel Quellwiderstand 200 Ohm

Platte ≤ 200 mV bei Quellwiderstand 1 MOhm Bei 130 µA-Kopfstrom EM 84a auf Volaussteuerung mit Regler P 801 (auf der Kopfplatte) einstellen. Nach der Messung Brücke wieder

TK 220 - SH; Bei 220µA Kopfstrom

#### 4. Vollpegel, Klirrfaktor und Störabstand

Köpfe und Bandführung entmagnetisieren.

Tonband LGS 26 oder Scotch 150 auflegen. 333 Hz (Vollaussteuerung) bei 19 cm/s auf

Spur 1 und 3 (TK 220-SH: Spur 1 und 2) aufnehmen. RV an Radio-Ausgang mit Diodenkabel anschließen.

Aufnahme von Spur 1 und 3 nacheinander wiedergeben. Ausgangsspannung 

800 mV auf Spur 1 und 3. (TK 220-SH: Spur 1 und 2)

Abweichung zwischen Spur 1 und 3 (TK 220-SH Spur 1 und 2) maximal 2 dB. Klirrfaktor Ks ≤ 5% je Kanal.

Wenn keine K-Messung möglich, mit Oszillograf Kurvenform kontrollieren.

Bei zugedrehtem Eingangsregler (P 101/102) Band löschen. Störabstand und Fremdspannung mit RC-HochpaB 1,5 ms messen.

Stôrabstand ≥ 48 dB bezogen auf Vollpegel 333 Hz (TK 220 50 dB).

Fremdspannung 

3 mV bei Wiedergabe ohne Band.

#### Wiedergabepegel

Prüfband (mit 333 Hz Vollspur/Vollpegel) auflegen. Stereo Wiedergabe 9,5 cm/s. Kanal 1 und II mit RV am Ausgang messen. Mit P 107 Pegel von Kanal II auf gleichen Wert wie Kanal I einstellen.

#### Frequenzgang "über alles"

Tongenerator: (Quellwiderstand 100 kOhm)

Eingang: Radio

Band: LGS 26 oder Scotch 150

Eingangsspannung etwa 0,8 mV

vor Queilwiderstand 100 kOhm konstant von 40 Hz bis 16 kHz

Bandgeschwindigkeit:

19 und 9,5 cm/s

Wiedergabe: 19 cm/s 40 bis 20 000 Hz

40 bis 16 000 Hz 9,5 cm/s Toleranz nach DIN 45 511

#### 7. Gleichlauf

Aufnahme:

19 cm/s ≤ ± 0,15% gehörwertrichtig  $9.5 \text{ cm/s} \le \pm 0.25\%$ 

Wenn kein Gleichlaufmeßgerät zur Verfügung steht, kann die Kontrolle durch Aufnehmen und Wiedergeben eines konstanten, reinen 500 Hz-Tones erfolgen. Gleichlauffehler werden durch Schwankungen in der Tonhöhe bei mäßig lauter Wiedergabe hörbar.

#### 8. Prüfausrüstung

NF-Röhrenvoltmeter (bls 100 kHz) Tongenerator 0 - 20 kHz Justlerband 9 kHz und 333 Hz/Vollspur Tonband LGS 26 oder Scotch 150 Federwaagen (Kontaktor Gr. II und Gr. VI).

# Service-Adjustments

## B) Electrical

All the measurement readings are obtained at a mains voltage of 220 V / 50 c/s. The tape recorder must operate satisfactorily even when subjected to mains voltage fluctuations of ± 10%. Care must be taken during measurements to avoid extraneous capacitive or magnetic stray coupling. All measurements must be carried out at a normal operating temperature (allow to warm up for 10 minutes before making measurements).

## Adjustment of Heads

The erase and rec./rep. heads can be adjusted in height and angle from tape with the treaded pins, front and rear, on the adjusting plate. The angle can be adjusted sideways with the left screw. With correct adjustment the erase andrec./rep. heads are vertical. The air gap for track 1 on the erase head is 0.004 in. (0.1 mm) from the upper edge of a tape inserted into the tape guide.

The gap of the heads is adjusted with an adjusting tape. Insert the adjusting tape. Connect a VTVM to radio output. Play back on track 3 (120 cps. at 3-3/4 i. p. s). Turn both adjustment screws in front and rear equally until the VTVM indicates maximum. Play back on track 1 (9 kc) and adjust the rec./rep. head for maximum on VTVM with left adjustment screw. Repeat both adjustments until variations disappear. Conclude adjustment with 9 kc setting.

## 2. Head currents

The AF current at 1 Kc/s and at full input level should be approximately 100 µA. The frequency of the erase current and the HF bias is approximately 55 Kc/s. The HF currents are checked indirectly by measuring the voltage drops across the heads.

TK 220-SH Track 1 at 9 Kc Maximum only.

In order to avoid any capacitive load, the measurements should be made with a VTVM and a voltage divider of 1 M-Ohm to 1 K-Ohm. The HF voltage across the rec./rep. head should equal 2x 25 V; VTVM reading 2x 25 mV (TK 220-SH 2 x 23 V; VTVM reading 2x 23 mV. The HF voltage across the erase head should equal 8 to 12 V; VTVM reading to 12 mV. (TK 220 → SH 2x 19 to 25 V; VTVM reading to

25 mV) On track 1 adjustment should be carried out by means of C 307 and on track 3 by means of C 308. (TK 220-SH: track 1 and 2).

If re-alignment is necessary owing to the voltage being too low, the capacity must be increased. For this, the wire trimmer must be replaced by a suitable one.

## 3. Recording Level Control

Set speed switch to 71/2 i. p. s., recording level control P 101/102 to maximum, audio generator Input at 333 cps. Remove bridge (see wiring diagram) and replace by resistor 100 ohm ± 2%. Set record/playback switch to "microphone" or "radio". Press track 1 button.

Input voltage requirements for a head current of 130 micro amps. (equal to 13 mv on 100 ohms) and 333 cps. (TK 220 - SH 220 micro amps, equal to 22mV on 1000hms and 333cps.) Radio

≤ 15 mv with input impedance of 100 k ohms Microphone

≤ 0.2 mv at an impedance of 200 ohms Phono

≤ 200 mv at an input impedance of 1 meg ohm Set EM 84a to maximum modulation with contro! P 801 (on the head plate) at 130 micro amps, head current.

Remove the 100 ohm resistor and close bridge after measurement.

(TK 220 - SH: 220 μA head current)

#### 4. Maximum Level, Noise Factor and Signalto-Noise Ratio

Demagnetize head and tape guide. Insert LGS 26 or Scotch 150 test tape.

Record 333 cps (maximum recording level) at 71/2 i. p. s. on tracks 1 and 3 (TK 220 - SH: 1 and 2). Connect VTVM to radio output with shielded cable.

Play back recording from tracks 1 and 3 (TK 220 - SH: 1 and 2), one after the other. Output voltage  $\geq$  800 mv for tracks 1 and 3.

Difference between tracks 1 and 3 not more than 2 db. Noise factor K<sub>3</sub> \leq 5% per channel. When no noise factor measurement is possible, monitor wave shapes with an oscilloscope. With input control P 101/102 turned down, erase tape.

Measure signal-to-noise ratio and noise voltage with an RC-high-pass filter of 1.5 msec. time constant.

Signal-to-noise ratio ≥ 48 db at 333 cps (TK 220 - SH ≥ 50 db at 333 cps.) and maximum recording level. Noise voltage ≤ 2 mv in playback position without tape.

## 5. Playback Level

Insert test tape (with 333 cps. full track, full level). Playback in stereo at 3-3/4 i. p. s. Measure channels I and II at output with VTVM. Set level of channel II equal to that of channel I with P 107.

## 6. Overall Frequency Response

Audio generator (input impedance 100 k ohms) input:

radio

LGS 26 or Scotch 150 Tape:

Record: input voltage about 0.8 mv for input Impedance of 100 k ohms,

constant from 40 cps. to 16 kc.

 $7\frac{1}{2}$  and  $3 - \frac{1}{4}$  i. p. s. Tape speed: Playback: 7½ i. p. s. 40 cps. to 20 kc 3 - 3/4 i. p. s. 40 cps to 16 kc

## 7. Wow and Flutter

71/2 i.p.s. ≤ ± 0.151/2 (not detec-3-3/4 i.p.s.  $\leq \pm 0.25\%$  table by ear)

When no flutter measuring equipment is available, the measurement may be done by recording and playing back a 500 cycles test tone. Flutter will be audible during playback as a variation of the tone.

## 8. Test Equipment

VTVM (frequency up to 100 kc) Audio signal generator 0-20 kc Test tape, 9 kc/120 cps. and 330 cps. full track Tape, LGS 26 or Scotch 150 Spring scale, 1/2 to 20 oz.

# Réglages de service

#### B) Electrique

Toutes les valeurs de mesure se réfèrent à une tension secteur de 223 V / 50 Hz. Le fonctionnement de l'appareil doit être correct avec ± 10% de la tension nominale. Veiller à ce qu'il n'y alt pas de composantes parasites capacitives ou inductives lors des mesures. Toutes les mesures doivent s'effectuer à la température normale de fonctionnement. Faire fonctionner l'appareil pendant 10 minutes avant ia mesura,

#### Ajustage des têtes

Le réglage des têtes en hauteur et en inclinalson s'effectue par des vis à l'avant et l'arrière de la plaque d'ajustage. Les entrefers doivent etre verticaux forsque le réglage est correct. L'inclinaison dans la sens de la bande se règle par la vis de gauche. L'entrefer de la tête d'effacement pour la piste 1 dépase le bord supérieur de la bande de 0,1 mm. Le réglage de l'entrefer de la tête d'enregistrement/ lecture sera ajusté à l'aide d'une bande étaion. Mettre la bande étalon en place. Brancher voltmètre électronique à la sortie radio. Reproduire pists 3 (120 Hz à 9,5 cm/sec). Tourner les deux vis d'ajustage avant et arrière d'une façon identique pour obtenir le maximum de tension sur le voltmètre à lampe. La tête doit être verticale par rapport à la bande. Reproduire la piste 1 (9 kHz) et régler la tête au maximum par la vis de gauche. Répéter les deux reglages jusqu'à ce que l'on ne constate plus de différences entre les deux pistes. Le réglage se termine par l'ajustage à 9 kHz. TK 220-SH La piste 1 adjuster sur 9 kHz maximum.

#### 2. Courants HF dans les têtes

Courant d'elacement et de prémagnétisation environ 55 kHz. Le contrôle des courants s'effectue par une mesure directe des chutes de tensions aux bornes des têtes,

Afin d'éviter des charges capacitives, on travalile avec un voltmètre électronique et diviseur de tension 1 M $\Omega$  / 1 k $\Omega$ .

HF de la tête d'enregistrement/lecture: 2x 25 V. deviation sur le voltmètre 2 x 25 mv TK 220-SH 2x 23 V

deviation sur le voltmètre 2x 23 mV HF de la tête d'effacement: 8 à 12 V, déviation sur le voltmètre: 8 à 12 mV TK 220-SH: HF de la tête d'effacement: 2x 19 à 25 V, deviation sur le voltmetre à 25 mV.

Réglage en position stéréo. Pi≡t∈ 1: C 307. piste 3: C 308. (TK 220-SH piste 1 et 2).

Pour le réglage en cas d'un courant trop faible, il convient d'augenter le capacité en remplaçant le trimmer à ffi.

#### 3. Niveau à l'enregistrement

Position 19 cm/sec. Réglage du niveau P 101/ 102 entièrement ouvert. Généraleur BF sur 333 Hz à l'entrée. Supprimer le pont (voir schéma) et rempiacer par résistance 100 ohm # 2%. Commutateur enregistrement lecture en position micro ou radio. Piata 1. Pour un courant de la tête de 130 $\mu$ A != 13  $\mu$ V sur 100 ohm) et 333 Hz, TK 220 - SH = 220  $\mu$ A (= 22 mV sur 100 Ohm) la sensibilité d'estrée doit être:

Radio

≤ 15 mV avant résistance de soutce 100 kΩ Micro

≨ 0,2 mV avec résistance de source 200 ohm Disque

≤ 200 mV avec résistance de source 1 MΩ

Régler l'indicateur EM 84a à l'aite de P 801 (sur la plaquette des têtes) pour indication de niveau maximum pour un courtent dans la tête de 130  $\mu$ A. Après la mesure, rétablir le pont. (TK 220 - SH 220  $\mu$ A)

# 4. Niveau max., distorsion et rapport signal/

Désalmanter les têtes et les guides de bande. Mettre en place bande LGS 25 ou Scotch 150. Enregistrer une fréquence de 333 Hz (niveau max.) à 19 cm/sec sur les pistes ? et 3. Brencher voltmetre électronique à la socia radio à l'aide d'un câble BF.

Reproduire l'une après l'autre les pistes 1 et 3, Tension de sortie pistes 1 et 3 ≧ 800 m¥.

Tolerances entre pistes 1 et 3 = 2 dB max.(TK 220-SH pistes 1 et 2).

Distorision harmonique  $S \leq 5\%$  per cenel.

Si la mesure de la distorsion n'est pas possible, procéder au contrôle de la tension de sortie à l'aide d'un oscillographe.

Effacer la bande, le réglage d'entrée étant fermé (P 101/102). Mesurer le rapport aignal/ bruit et la tension de bruit à l'aide d'un filtre passehaut R/C, constante de temps 1,5 msec. Ecart entre signal de bruit et signal 333 Hz à niveau max. ≥ 50 dB.

Tension parasite ≤ 3 mV en position repreduction sans bande.

#### 5. Niveau à la reproduction

Mettre en place bande étalon (333 Hz. pleine piste, niveau max.). Reproduction stéréo à 9,5 cm/sec. Mesurer canal | et !| avec voltmètre électronique à la sortie.

Ajuster le niveau de sortie du canal il avec P'107 pour obtenir la même valeur que dans le canal I.

## 6. Bande de fréquences enregistrement/lec-

Générateur BF: Résistance Interne 100 kQ

Entrée: Radio

Bande: LGS 26 ou Scotch 150

Enregistrement:

Tension d'entrée env. 0,8 mV

avant 100 kΩ tension constante de 40 à 16 000 Hz.

Vitesses: 19 et 9.5 cm/sec.

Reproduction: 19 cm/sec: 40 à 20 000 Hz

9,5 cm/sec: 40 à 16 000 Hz Tolérances sulvant DIN 45 511

#### 7. Régularité du défilement

19 cm/sec ≤ 0,15% (suivant courbe de 9,5 cm/sec 0,25% i'oreille)


Si aucun apparell pour le contrôle de la réguiarité de défliement n'existe, on peut contrôler en enregistrant et en reprodulsant une fréquence sinusoïdale de 500 Hz.

Das variations de la vitesse sont audibles à puissance réduite.

## 8. Appareils de mesure

Générateur BF 0 à 20 kHz Voltmetre électronique (Jusqu'à 100 kHz) Bande étalon 9 kHz et 333 Hz pleine piste Bande LGS 26 gu Scotch 150 Dynamomètres Contaktor Gr. II et Gr. VI).

# Prinzip des Laufwerks



## Zubehör · Accessories · Acessoires

Dynamisches Mikrofon:

S - D7/200

Frequenzbereich:

100 Hz - 10 000 Hz

Richtcharakteristik: Impedanz:

kugelförmig  $200 \Omega$ 

Dynamisches Richtmikrofon: S - D 11/200 B 80 Hz - 12 000 Hz

Frequenzbereich: Richtcharakteristik:

Niere

Impedanz:

 $200 \Omega$ mit Sprache-Musikschalter

Dynamisches Stereo-

D 77/200

Mikrofon:

für Intensitäts- und AB-Stereofonie

oder als Mono-Mikrofon Frequenzbereich: 50 Hz - 15 000 Hz

Richtcharakteristik: Stereo: Doppel-Niere Mono: Niere

bei gekoppeltem System: Breitniere

Basiswinkel: von 600 - 1800 einstelbar (mpedanz: 200Ω je System

Mikrofonverlängerungskabel: VK 2 für Mono-Mikrofone

5 m

Länge: Länge: VK 2 S für Stereo-Mikrofone

Mikrofonverlängerungskabel:

Magnetischer Stereo-Ohrhörer: HZS 15

Frequenzbereich je System:

200 Hz - 5000 Hz

Postanschlußglied:

PAGAZ 198 z. Anschluß des Sabafon

an Telefon

Fußschalter:

FSch 3

für Sabafon mit Start/Stop -- und

Schnellstop-Schalter

Dynamic microphone:

S - D7/200

Frequency range: Characteristic:

100 c/s - 10000 c/s

Impedance:

spherical 200 ohms

Dynamic directional microphone:

Frequency range:

S - D 11/200 B  $80 \text{ c/s} - 12\,000 \text{ c/s}$ 

Characteristic: Impedance:

reniform

200 ohms

Dynamic-Stereo-microphone:

D 77/200

for intensity — or A-B-Stereophony or

as a monaural microphone 50 c/s - 15 000 c/s

with music-voice-switch

Frequency range: Characteristic:

Stereo: double-reniform Mono: reniform

Base angle:

600 - 1800

Impedance:

200 ohms per system

Extension lead:

16,5 ft long

VK 2 for monaural microphones

Extension lead:

VK 2 S for stereo-microphones

16.5 ft long

Magnetic-headphones: Frequency range each system: 200 c/s - 5 000 c/s

**HZS 15** 

Telephone adapter:

PAGAZ 108 by means of which the

Sabafon can be connected to the

telephone.

Foot switch:

with Start/Stop - and temporary-stop

Microphone dynamique: Gamme de fréquence:

S - D 7/200 100 c/s - 10 000 c/s

Caractéristique:

sphérique

impedance:

 $200 \Omega$ 

Microphone dynamique: Gamme de fréquence:

S - D 11/200 B 80 c/s - 12 000 c/s

Caractéristique:

Reniforme 200 Ω

Impédance: Touche:

Parole/Musique

Microphone dynamique

D 77/260

stéréophonique:

pour intensité et AB stéréophonique ainsi que comme microphone monophonique

Gamme de fréquence: Caractéristiques:

 $50 \text{ c/s} - 15\,000 \text{ c/s}$ Stéréo Double-reniforme Mono reniforme

Pour Système accouplés: Anole de base:

Impedance:


Cardoide étalée Réglable de 60° - 180° 200 Ω par système pour microphone VK 2

Câble rallonge:

pour microphone monophonique

Longueur:

5 m



## Câble rallonge:

Longueur:

Ecouteur stéréophonique dynamique: Gamme de fréquence par

système:

Adaptateur téléphonique:

interrupteur:

pour microphone VK 2S pour microphone stéréophonique 5 m


HZS 15


200 c/s -- 5 000 c/s


PAGAZ 108 pour brancher un Sabafon à un téléphone


FSch 3


pour Sabafon avec touche Marche/ Arrêt et touche Arrêt temporaire

















~~~~				
3u Jn	BestNi.	Teil	Bemerkungen	Best,-Nr.
		Antriebsriemen		
2 Umschaltkontakte 8 Umschaltkontakte 7-fach für ECC 83 vorn, rechts links rechts	6270 200 444 6270 200 453 3573 038 000 3571 003 004 5874 200 104 2974 017 004 6070 200 064 6270 201 004 6270 202 004 6072 516 004	Flachriemen Dreikantriemen Vierkantriemen Rundriemen	50 Hz 60 Hz für Schnellauf für Kupplung für Zählwerk	6289 600 064 6289 600 014 6289 600 024 6289 600 124 6289 600 104
tinks	6072 517 004	Kupplung		
F-Generator		Kupplungs-Oberteil " -Unterteil Bandteller Lagerbolzen	rechts links rechts links	6270 107 004 6270 105 004 6270 103 004 6270 130 004 6270 100 603 6270 101 004
mit Stecker für EC 92 5-fach 3-fach für ELL 80	6270 323 004 6270 324 004 6270 335 004 2974 018 004 6270 300 223 3573 037 000 3573 003 000 2974 027 000	U-Scheibe Sperre Zugfeder	für linke Kupplung	2203 336 000 6270 132 000 6289 200 094
		Tastensatz		
		Tastensatz Tastenknopf	kompi. Vorlauf Rücklauf 1 — 2	6270 500 000 6270 538 004 6270 539 004 6270 540 004
komplett rechts links	6270 800 003 6070 801 004 6070 802 004	17 19 13 • <b>7</b>	3 – 4 Start Stop Aufnahmesperre	6270 541 004 6270 547 004 6270 543 004 6270 544 004
für Bandführungsrolle	6270 813 004 2923 005 905 5875 800 505	Schaltersatz Kontaktschieber Federleiste 6-fach 3-fach	Schnelistop kompi. für Schaltersatz	6270 545 004 6270 523 003 6270 520 003 6270 500 824 6270 500 834
für Tonkopf	6270 800 064 5870 800 424 5870 800 434 5870 800 444 5870 800 024	Kontaktschieber Schieberführung vom links  "rechts "hinten links "rechts	für Spurschalter	6270 525 004 6270 500 564 6270 500 575 6270 500 584 6270 500 595 5884 500 004
für Löschkopf	5870 800 034 5870 800 204 2110 012 000 2151 041 000	Schaltklinke Federgabel gespritzt Druckfeder Zugfeder	für Schnellstop für Aufnahmesperre für Sperrklappe	6270 500 805 6270 514 004 6289 100 014 2972 024 005 6289 200 014
für Ton/Löschkopf für Bandreiniger Kunststoff	5870 800 145 6270 804 004 5889 200 114 6270 800 234	Blattfeder .	für Schnellauf für Start für Spurschalter	6289 200 024 6289 200 024 6289 200 034 6270 500 754
Mitte rechts für Bandschleuder	6270 807 004 6270 830 004 6270 833 004 6270 800 465 5889 200 074	Rahmen, Hebel, Bremse	n	
kompi. ohne Andruckrolle vormontiert	6270 810 004 6270 823 004 6289 100 064 2276 117 000	Funktionsschalter Federsatz	kompi. 2 R-Kontakte 1 U-Kontakt	6270 118 003 6284 100 004 5885 800 004
mit Mu-Metall Kunststoff	6270 800 365 6270 806 004 6070 800 355	Zugfeder Sperrhebel Geschwindigkeitsschalter Geschwindigkeitshebel Federsatz, 2 A-Kontakte Rastfeder Bastrolle	Aufn./Wiedergabe kompl. für GeschwSchalter """	6089 200 034 6270 100 664 6270 615 004 6270 613 002 5884 200 004 6270 100 893 6270 600 325
		Obertrzgungshebel Umlenkhebel Buchsenzierblech	fűr Netzschalter	6270 616 004 6270 619 004 6270 700 123 3536 023 000
mit Getriebe ohne Getriebe 50 Hz 60 Hz	6270 600 002 6270 600 708 6270 612 004 6271 601 004	Führungsflansch Lautsprecherbuchse 5 poł. Normbuchse Federsatz	für Buchsenplatte	6072 300 014 3556 061 000 3554 004 000 5884 100 004
genietet mit Blattfeder ohne Laufräder	6270 607 003 6270 694 004 6270 605 004 6270 621 004	Tonweile Lagerbuchse Lagerbügel Druckscheibe	mit Schwungscheibe mit Justierschraube	6270 108 004 6070 114 004 6270 158 004 6270 156 004
mit Laufräder 19 cm/s 9.5 cm/s	6270 622 004 6289 709 004 6289 704 004	Kuget Schubstange Mitnehmer kompl.	für Schnellauf für Schubstange	2285 007 000 6270 100 534 6270 148 004
0,5 mm 1 mm	2923 018 005 2923 019 005 2211 020 000	Federsatz Zāhlwerk Knopf	für G-Magnet kompl. " für Zählwerk	2972 024 005 6085 000 004 6270 150 004 6270 100 674
4 mm für Motorbeiestigung	6270 100 435 6270 100 283 6270 100 955	vorgelege Zugfeder Halter kompl. Sprache/Musik-Schafter	" " für magisches Band	6270 125 004 6289 200 084 6270 119 004 6270 146 004
	2 Umschaltkontakte 8 Umschaltkontakte 7-fach  für ECC 83  vorn, rechts	2 Umschaltkontakte 8 Umschaltkontakte 8 Umschaltkontakte 7-fach 327 030 044 877 030 0104 877 030 0104 877 030 004 877 030 004 877 030 004 877 070 000 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0070 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 200 084 0870 20	2   Umschaftkontakte   8270 200 444   Flachriemen   Flac	2 Umschaltkontakto   8270 200 444   9 Umschaltkontakto   8270 200 445   9 Umschaltkontakto   8270 200 445   9 Umschaltkontakto   8270 200 445   9 Umschaltkontakto   8270 200 400   9 Umschaltkontakto   8270 200 200   9 Umschaltkontakto   9 Umschaltkon

	w				
Teil	Bemerkungen	BestNr.	Teil	Bemerkungen	BestNr
Federsatz Knopf Vorhubhebel	für S/M-Schalter für Start	5884 200 004 6270 100 684 6270 133 004	Widerstände (Sonderv	verte)	
Zugfeder Mitnehmerhebel Hebel mit Rad	für Rollenandruckhebel für Schnell-Vorlauf	6289 200 064 6270 145 004 6270 154 004	R 102 Draht R 110 Varistor	220/4	3316 029 000 3921 012 113
Rad Umlenkrolle rechts	" mit Lagerbolzen	6289 707 004 6270 136 004	R 202/252 Schicht R 203/253 R 207/254	10 K/0,1 rauscharm 68 k/0,1 rauscharm 680k/0,1 dto.	3339 128 020 3339 133 020 3339 153 020
Hebel Riemenscheibe kompi. Hebel	für Riemenscheibe für Schnell-Rücklauf	6270 144 004 6270 147 004 6270 139 004	n 201/204 "	books, ato.	2003 100 025
Rad Drehfeder	19 TT	6289 702 004 6289 300 124			
Blattfeder Bremsstange Bremsfeder	rechts	6070 140 004 6270 120 004	Kondensatoren (Sonde	erwerte)	
Bremsstange Bremsfeder	links	6289 300 104 6270 121 004 6289 300 114	<b>C 302</b> Motorkond. 50 H	łz 1/450	3139 008 000
Bremshebel Stütze links und rechts	kompl. für Koffer	6270 149 004 6270 100 594	60 H C 201/251 Élko	iz 0,75/500 5/35	3139 009 000 3250 251 000
Stützplatte vorn Lautsprecher	<b>"</b>	6270 100 945 5898 160 003	C 307/8 Drahttrimmer	100	5875 200 400
Koffer und Zubehör					
Gehäuse-Unterteil Deckel Polster Griff	kompi. kompi.	6270 903 001 6270 917 001 6270 900 524 6270 900 704	SABAFON TK	220-SH	
Abdeckplatte Spezialschraube		6270 420 001 6270 400 155	Gültig ist die Ersatzteillis	ste TK 220-S mit folgenden .	Anderungen:
Kreuzschlitzschraube Abdeckkappe Lichtfilter	für Magisches Band	2122 065 000 6270 423 003 6270 400 444	Deckplatte	für Sicherungsschale	6273 313 004
Schloß Bodenabdeckung	Oberteil	6270 900 553 6270 907 002	Kopfträgerplatte Justierplatte Unterlage	komplett für Löschkopf	6273 800 000 6273 800 054 6273 800 064
U-Scheibe Schraube M 3 x 8 Gummifuß	für Bodenabdeckung " "	6070 900 145 2103 042 000 6070 900 355	Tastensatz Tastenknopf	komplett " 1	6273 500 000 6273 511 004
Gummipuffer Distanzhülse	für Chassisbefestigung	6070 900 365 2822 036 000	Abdeckplatte HF-Generatorspule	2	6273 512 004 6273 411 001 6273 308 004
U-Scheibe Schraube Knopf	links	2202 321 000 2158 093 005 6270 407 004	Halbspur-Löschkopf Halbspur-Tonkopf		6273 807 004 6273 805 004
Drehknopf	rechts klein	6270 406 004 6270 411 004	Kf-Kondensator	2/160	3163 250 010
Lautsprecher-Abdichtung Reinigungsfilz		6270 900 513 5874 100 985			
Leerspule Karton kompl.	18 cm mit Schutzumhüllung	2390 141 004 6270 000 261 6270 000 251			
Transformatoren, Spule	n und Könfe		SABAFON TK	220-US	
Transional order, opare	ii una Ropio	-	Gültig ist die Ersatztelllis	ste TK 220-S mit folgenden	Anderungen:
L 101 G-Magnet L 201/251/252 Saugkreis-		6280 000 003 6070 208 004	Sieharungsgehale		6071 010 004
spule L 301 HF-Generatorspule L 801 Vierspur-Löschkopf		6270 312 004 6270 819 004	Sicherungsschale Deckplatte Netzkabel	für Sicherungsschale mit Stecker	6271 312 004 6271 313 004 6271 300 094
L 802 Vierspur-Tonkopt Tr 301 Netztransformator		6270 818 003 6270 310 003	Motor kompl. Gehäuse-Untertell	mit Getriebe komplett	6271 600 000 6271 902 001
Tr 701/2 Ausgangs-Über- trager Rel 301 Abschalt-Relais		5890 265 004 6081 000 003	Abdeckplatte HF-Generatorspule Netztransformator		6271 410 001 6271 315 004 6271 310 003
Tier our Abschaft-Heidig		0001 000 000	Ausgangs-Übertrager		5890 266 004
Gleichrichter und Siche	rungen				
Gr 201/251 SZ-Gleichrichter Gr 301 SSF-Gleichrichter	E 25 C5 B 250 C 100	3518 002 000 3516 039 000			
Gr 302 SSF-Gleichrichter Si 301 Sicherung 220 V	B 30 C 600 T 0,4 B	3516 043 000 3505 051 000	SABAFON TK	230-S	
Si 302 Sicherung 117/127 V Si 303 Sicherung NV	Т 0,8 В Т 0,6 В	3505 054 000 3505 053 000	Gültig ist die Ersatzteillis	ste <b>TK 220-S</b> mit folgenden	Anderungen:
			Deckplatte Tastenknopf Start Tastenknopf Stop		6274 324 004 6274 505 004 6274 504 004
Regler			Lautsprecher Stecker		6274 900 143 5886 700 004
P 101/2/5/6 Regler, rechts P 103/4 Regler, links	2 x 10 K 2 x 500 K 2 x 500 K	6270 100 804 6270 200 504	Steckerwinkel Mutterteil Gehäuse-Unterteil		6274 100 024 5886 700 004 6274 900 001
P 103/4 Regier, links P 107 Einstellregier P 801 Einstellregier	500 K 10 M	3373 053 000 6070 800 505	mit Lautsprecher Abdeckplatte		6274 420 001
			•		·

Component	Remark	No.	Component	Remark	No.
Amplifier			Drive Belts		
Sliding switch Sliding switch Soldering strip Feed-through insulator Shielding can Tube bracket Shield cover Foot Foot Switch lever Switch lever	2 switching contacts 8 switching contacts 7 terminals  for ECC 83  front, right front, left right left	6270 200 444 6270 200 453 3573 038 000 3571 003 004 5874 200 104 2974 017 004 6070 200 064 6270 201 004 6270 202 004 6072 516 004 6072 517 004	Fist belt V-belt Square belt Round belt	50 cycles 60 cycles for fast forward and rewind for clutch for tape counter	6289 600 064 6289 600 014 6289 600 024 6289 600 124 6289 600 104
			Coupling		
Power Supply, Final Amplifier and Bias Oscillator			Upper coupling	right left right left	6270 107 004 6270 105 004 6270 103 004 6270 130 004
Fuse holder Cover plate Power cord Tube bracket ON/OFF switch Soldering strip Stand-off insulator Tube bracket	with plug for EC 92 5 terminals 3 terminals for ELL 80	6270 323 004 6270 324 004 6270 335 004 2974 018 004 6270 300 223 3573 037 000 3573 003 000 2974 027 000	Réal carrier Coupling Washer Plastik brake Tension spring	plastic center part for left coupling	6270 100 603 6270 101 004 2203 336 000 6270 132 000 6289 200 094
			Push Button Assembly		
Head plate End contact End contact Tape guide roller Shaft Rubber washer Fibre washer Grip ring Tape guide support Head shield Intermediate shield Face plate Adjustment plate Oval head screw Adjustment plate Base Oval head screw Adjustment screw Pressure spring Screw Lever for tape cleaner Tension spring Tape guide support Tape guide support Tape guide support Tape guide support Tape fake-up lever Grip ring Tension spring Pressure roller lever Pressure roller lever Pressure spring Screw guide Adjustment screw Pressure spring Screw guide Adjustment screw Pressure spring Stop	complete right left  for tape gulde roller  for rec./rep head  for erase head front and rear for rec./rep. head and erase head for tape cleaner plastic center right for tape take-up for tape take-up complete without roller pro-mounted  for pressure roller with head shield Plastic	6270 800 003 6070 801 004 6070 802 004 6270 814 004 6270 813 004 2923 005 005 5875 800 505 5875 800 455 6270 800 064 5870 800 434 5870 800 444 5870 800 024 2110 009 000 5870 800 034 5870 800 034 5870 800 034 5870 800 034 5870 800 034 5870 800 034 5870 800 034 5870 800 145 6270 800 145 6270 804 004 5889 200 114 6270 800 234 6270 800 134 6270 800 134 6270 800 04 6270 830 004 6270 830 004 6270 830 004 6270 800 465 5889 200 074 6270 812 004 6270 812 004 6270 812 004 6270 812 004 6270 812 004 6270 812 004 6270 810 004 6270 810 004 6270 810 004 6270 810 004 6270 800 385 6270 806 004 6270 800 385 6270 806 004 6070 800 355	Push botton assembly Push botton  Set of switches Sliding bar contacts Contacts, 3 terminals Contacts, 3 terminals Sliding bar contacts Sliding bar contacts Sliding bar contacts Sliding bar contacts Pawl actuator Plastic lever Pressure spring Tension spring  Tension spring  Frame, Levers, Brakes  Function switch Set of contacts Tension spring	complete fast forward fast rewind track 1 - 2 track 3 - 4 start stop record safety pause complete for set of switches  for track switches  front left front right back left back right for pause  for record safety button  for function catch for track switch catch for fast forward/rewind for start for track switch  complete double switch for track switch	6270 500 000 6270 538 004 6270 539 004 6270 540 004 6270 541 004 6270 543 004 6270 545 004 6270 523 003 6270 520 003 6270 500 824 6270 500 834 6270 500 564 6270 500 575 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 584 6270 500 505 6289 200 014 6289 200 014 6289 200 024 6289 200 024 6289 200 034 6289 200 034 6289 200 034 6289 200 034 6289 200 034 6289 200 034 6289 200 034 6289 200 034
Motor and Drive  Motor, complete Motor Pulley  Mounting plate Speed lever Speed lever actuator Swivel support  Drive pulley  Set of contact Rubber washer  Circlip Retaining clip Mounting post Motor support plate Rubber cushion	with drive without drive 50 cycles 50 cycles riveted with spring without drive pulleys with drive pulleys with drive pulleys The i. p. s. 5-10 i. p. s. 60uble switch 6 mm 1 mm 1 mm 4 mm for motor	6270 600 002 6270 600 703 6270 612 004 6271 601 004 6270 607 003 6270 604 004 6270 605 004 6270 621 004 6270 622 004 6289 709 004 6289 709 004 6284 100 004 2923 019 005 2923 019 005 2211 020 000 2214 025 000 6270 100 435 6270 100 955	Locking lever Speed selector switch Knob Set of contacts Arresting spring Roller Transmission lever Swivel lever Cover plate Tube socket 9-pin Guide flange Speaker socket 5-pole standard socket Set of contact Flywhee! Bearing assy Lower bearing bracket Pressure washer Ball Rod Adjustment bars, complete Tension spring Set of contact Tape counter Reset knob Rubber drive pulley	for record/playback complete for speed selector switch with 2 working contacts for speed selector switch for arresting spring for speed selector switch for ON/OFF switch  for socket plate  with capstan for capstan with adjustment screw  for fast forward and rewind for rod for pressure relay  complete for tape counter  # #	6270 100 664 6270 615 004 6270 613 002 5884 200 004 6270 600 325 6270 616 004 6270 619 004 6270 700 123 3536 023 000 6072 300 014 3556 061 000 3554 004 000 5884 100 004 6270 108 004 6270 158 004 6270 158 004 6270 158 004 6270 168 004 6270 169 004 6270 169 004 6270 169 004 6270 169 004 6270 169 004 6270 169 004 6270 169 004


# **Spare Parts List**


Component	Remark	No.	Component	Remark	No.
Tension spring Holder for magic eye Tone selector key Set of contacts Knob Actuating lever Tension spring Actuating lever Lever with drive Rubber drive Guide roller, right Lever Pulley complete Lever	complete  for tone selector key  for start  for pressure roller lever for fast forward  """  with bearing pin for pulley for fast rewind  """	6289 200 084 6270 119 004 6270 146 004 5884 200 004 6270 100 684 6270 133 004 6289 200 064 6270 145 004 6270 154 004 6270 136 004 6270 147 004 6270 139 004	Resistors (only special Resistor, wire Resistor, surge Resistor, carbon """	valves)  220/4  10k/.1 low noise 68k/.1 low noise 68k/.1 low noise	3316 029 000 3921 012 113 3339 128 020 3339 133 020 3339 153 020
Drive Torsion spring Leaf spring Brake rod Brake spring Brake rod Brake spring Brake spring Brake lever actuator Support, left and right Support plate, front Speaker	rīght  left complete for case	6289, 702, 004 6289, 300, 124 6070, 140, 004 6270, 120, 004 6289, 300, 104 6289, 300, 114 6270, 149, 004 6270, 100, 594 6270, 100, 945 5898, 160, 003	Capacitors (only special Motor capacitor, 50 cycles Motor capacitor, 60 cycles Electrolytic capacitor Wire trimmer	1/450 .75/500 5/35 100	3139 008 000 3139 009 000 3250 251 000 5875 200 400
Case					
Lower case Lid Reel cushions Handle Cover plate Special screw Cross slot Tape guide cover Yellow band for magic eye Catch Bottom plate Washer Screw Rubber foot Rubber grommet Metal spacer Washer Screw Knob  " Speaker cushion Cleaning felt Empty reel Carton, compl.	upper part for bottom plate  for fastening/chassis  left right small  7" dia. with protective container	6270 903 001 6270 907 524 6270 900 524 6270 900 704 6270 420 001 6270 400 155 2122 065 000 6270 423 003 6270 400 444 6270 900 553 6270 907 002 6070 900 145 2103 042 000 6070 900 355 6070 900 365 2822 036 000 2202 321 000 2158 093 005 6270 407 004 6270 406 004 6270 406 004 6270 406 004 6270 900 513 5874 100 985 2990 141 004 6270 000 261 6270 000 251	SABAFON TK 2  All parts identical with part with following exceptions:  Cover plate Head plate Adjustment plate Base Push button assembly Push button Push button Cover plate Bias oscillator coil Twin track erase head Twin track rec./rep. head Capacitor		6273 313 004 6273 800 000 6273 800 054 6273 800 064 6273 500 000 6273 511 004 6273 512 004 6273 308 004 6273 807 004 6273 805 004 3163 250 010
Transformers, Coils and	Heads		SABAFON TK 2	20-US	
Pressure relay IF trap Bias oscillator coll 4-track erase head 4-track rec./rep. head Power transformer Output transformer Stop relay		6280 000 003 6070 208 004 6270 312 004 6270 819 004 6270 818 003 6270 310 003 5890 265 004 6081 000 003	All parts identical with part with following exceptions:  Fuse holder Cover piate Power cord Motor, complete Lower case Cover plate Bias oscillator coil Power transformer Output transformer	for fuse holder with plug with drive complete	6271 312 004 6271 313 004 6271 300 094 6271 600 000 6271 902 001 6271 410 001 6271 315 004 6271 310 003 5890 266 004
Rectifiers and Fuses					
Miniature rectifier Selenium rectifier Fuse, 220 volt Fuse, 117 volts Fuse low voltage	E 25 C 5 flat, B 250 C 100 flat, B 30 C 500 .4 amp. slow blow .8 amp. slow blow .6 amp. slow blow	3518 002 000 3516 039 000 3516 043 000 3505 051 000 3505 054 000 3505 053 000	SABAFON TK 2.  All parts identical with parts with following exceptions:		e parts list
Controls			Cover plate Push button	for fuse holder start stop	6274 324 004 6274 505 004 6274 504 004
Potentiometer, right Potentiometer, left Adjustment control	2x 10k, 2x 500 k 2x 500k 500 k 10 M	6270 100 804 6270 200 504 3373 053 000 6070 800 505	Speaker " Plug Plug Plug bracket Connector Lower case with speakers Cover plate		6274 900 143 5886 500 004 6274 100 024 5886 700 004 6274 900 001 6274 420 001

Pièce	Remarques	référence	Pièce	Remarques	référence
Correcteur			Courries		
Commutateur-poussoir Contacteur-poussoir	2 contacts 8 contacts	6270 200 444 6270 200 453	Courroie plate Courroie plate	50 Hz 60 Hz	6289 600 064 6289 600 014
Barrette à cosses Relais de passage	7 cosses	3573 038 000 3571 003 004	Courroie triangulaire Courroie rectangulaire	marche rapide embrayage	6289 600 024 6289 600 124
Blindage cylindrique Exation de tube	pour ECC 83	5874 200 104 2974 017 004	Courrole ronde	Compteur	6289 600 104
Blindage Pied	avant, droite avant, gauche	6070 200 064 6270 201 004 6270 202 004	•		
evier de commutation	droite gauche	6072 516 004 6072 517 004			
"	<b>9</b>		Embrayage		
Alimentation, étage final (	et générateur HF		Embrayage partie supérieure Embrayage partie supérieure Embrayage partie inférieure Embrayage partie inférieure Plateau de bobines	droite gauche droite gauche	6270 107 004 6270 105 004 6270 103 004 6270 130 004 6270 100 603
Porte-fusible		6270 323 004	Axe Disque U		6270 101 004 2203 336 000
Capot Cordon — secteur Support de tube	avec fiche pour EC 92	6270 324 004 6270 335 004 2974 018 004	Verrouillage Ressort de tension	embrayage gauche	6270 132 000 6289 200 094
nterrupteur-secteur Barrette à cosse	5 cosses	6270 300 223 3573 037 000			
Relais Support de tube	3 cosses pour ELL 80	3573 003 000 2974 027 000			
••	••••		Clavier à touches		
Summart dan tâtan			Clavier à touches	complet	6270 500 000
Support des têtes			Touche	marche avant marche arrière 1 – 2	6270 538 004 6270 539 004 6270 540 004
Support de têtes	complet	6270 800 003	11 11	3 – 4 Start	6270 540 004 6270 541 004 6270 547 004
Contact fin de bande	droite gauche	6070 801 004 6070 802 004	"	Stop Verrouillage d'enregistre-	6270 543 004 6270 544 004
Ruide de bande	nave avida	6270 814 004 6270 813 004	11 11	ment Stop rapide	6270 545 004
ondelle caoutchouc ondelle	pour guide de bande	2923 005 005 5875 800 505 5875 800 455	Jeu' de contacts Poussoir de contact	complet pour jeu de contacts	6270 523 003 6270 520 003
Support de bande		6270 800 455 6270 800 064 5870 800 424	Barette de ressorts 6 fois Barette de ressorts 3 fois		6270 500 824 6270 500 834
Blindage intermédiaire }	pour tête enregistrement/	5870 800 424 5870 800 434 5870 800 444	Poussoir de contacts Guide de poussoir avant		6270 525 004 6270 500 564
laquette de réglage lis cylindrique M 1,7 x 4,5	lecture	5870 800 024 2110 009 000	gauche Guide de poussoir avant	pour sélecteur de pistes	6270 500 575
Plaquette de réglage	pour têtes d'effacement	5870 800 034 5870 800 204	droite) Guide de poussoir arrière		6270 500 584
is cylindrique M 1,7 x 22 l Soulon		2110 012 000 2151 041 000	gauche Guide poussoir arrière droite		6270 500 595
Ressort de pression }	et d'enregistrement/lecture	5870 800 145	Jeu de ressorts Verrouillage de commutation	1 contact R (repos) stop rapide	5884 500 004 6270 500 805
evier nettoie-bande eutre Puide de bande	pour nettoyeur de bande	6270 804 004 5889 200 114	Fourchette ressort injectée	verrouillage d'enregistre- ment	6270 514 004
Guide de bande Fige guide de bande Support guide de bando	matière plastique	6270 800 234 6270 800 134 6270 807 004	Ressort de pression Ressort de tension	pour plaquette de	6289 100 014 2972 024 005
Support guide de bande Levier lance-bande	centre droite	6270 807 004 6270 830 004 6270 833 004	11 11	verroulllage pour plaquette de piste	6289 200 014
Clip Ressort de tension	pour lance-bande	6270 800 465 5889 200 074	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	pour marche rapide pour start	6289 200 024 6270 514 007
evier du galet de pression evier de galet de pression	complet " sans galet	6270 812 004 6270 810 004	Lame-ressort	pour sélecteur de pistes	6289 200 034 6270 500 754
alet de pression Ressort de pression	prémonté	6270 823 004 6289 100 064			
Deillet Vis		2276 117 000 6270 800 385			
Ressort de pression Butée	à mu-métal matière plastique	6270 806 004 6070 800 355	Cadre, leviers, freins		
			Commutateur de fonctions	complet	6270 118 003 6284 100 004
<b>.</b>			jeu de ressorts Ressort de tension	2 contacts R (repos) 1 contact U (interruption)	6284 100 004 5885 300 004 6089 200 034
Moteur et entraînement			Levier de verrouillage Sélecteur de vitesses	Enregistrement/lecture complet	6270 100 664 6270 615 004
Moteur compl.	avec entraînement	6270 600 002	Levier de vitesses Jeu de ressorts, 2-A contacts	pour sélecteur de vitesses	
Moteur Balet à gorge	sans entraînement 50 Hz	6270 600 703 6270 612 004	Ressort d'enclenchement Roulette d'enclenchement	77 31 22 11	6270 100 893 6270 600 325
Plaque de montage	60 Hz rivée	6271 601 004 6270 607 003	Levier de transmission Levier de déviation	pour interrupteur-secteur	6270 616 004 6270 619 004
.evier Segment	avec lame de ressort	6270 604 004 6270 605 004	Enjoliveur pour entrées Support novai	-	6270 700 123 3536 023 000
Bascule	sans galets avec galets	6270 621 004 6270 622 004	Rainure de guidage Douille haut-parleur	pour plaquette à douilles	6072 300 014 3556 061 000
Gallet	19 cm/sec 9,5 cm/sec	6289 709 004 6289 704 004	Douille standard 5 pôles Jeu de ressorts	auga vala-t	3554 904 000 5884 100 004
leu de ressorts Rondelle caoutchouc	2 contacts 0,5 mm	6284 100 004 2923 018 005	Cabestan Coussinet	avec volant	6270 108 004 6070 114 004
Clip"	1 mm	2211 019 000 2214 020 000	Etrier de coussinet Rondelle-pression	avec vis de réglage	6270 158 004 6270 156 004
Pilier Plaque moteur	4 mm Fixation moteur	2214 025 000 6270 100 435 6270 100 283	Bille Tige de commande Entraîneur compl.	pour marche rapide pour tige de commande	2285 007 000 6270 100 534 6270 148 004
Anneau amortisseur	O 11	6270 100 283	Ressort de tension	pour tige de commande pour aimant G	2972 024 005


# Liste des pièces de rechange


Plèce	Remarques	référence	Pièce	Remarques	référence
Jeu de ressort Compteur	pour aimant G complet	6085 000 004 6270 150 004	Potentiomètres		
Bouton Transmission Ressort de tension Fixetion complet Commutateur parole/musique Jeu de ressorts Bouton Levier de levée	pour compteur  pour ruban magique  pour commutateur  musique/parole  pour start	6270 100 674 6270 125 004 6289 200 084 6270 119 004 6270 146 004 5884 200 004 6270 100 684 6270 133 004	P 101/2/5/6 potentiomètre, dro P 103/4 potentiomètre, gau P 107 Ajustable 500 k P 801 Ajustable 10 M		6270 100 804 6270 200 504 3373 053 000 6070 800 505
Ressort de tension Levier d'entraîneur Levier avec galet Galet	pour levier de pression marche avent rapide ""	6289 200 064 6270 145 004 6270 154 004 6289 707 004	Résistances (valeurs spé	éclales)	
Roulette guide droite Levier Poulie à gorge compl.	avec axe " pour poulie à gorge pour marche arrière rapide	6270 136 004 6270 144 004	R 102 bobinée	220/4	3316 029 000 3921 012 113
Levier Galet Ressort enroulé Lame-ressort Tige de frein Ressort de frein	droite gauche	6270 139 004 6289 702 004 6289 300 124 6070 140 004 6270 120 004 6289 300 104 6270 121 004	R 110 Varistor R 202/252 à couche R 203/253 à couche R 207/254 à couche	10 k/0,1 faible bruit 68 k/0,1 faible bruit 680 k/0,1 faible bruit	3339 128 020 3339 133 020 3339 153 020
Tige de frein Ressort de frein Levier de frein Pilier gauche et droite	complet	6269 300 114 6270 149 004 6270 10J 594	Condensateurs (valeurs	spéciales)	
Plaquette-support avant Haut-parleur		6270 100 945 5898 160 003	C 302 condensateur moteur C 201/251 chimique C 307/8 ajustable à fil	50 Hz 1/450 60 Hz 0,75/500 5/35 100	3139 008 000 3139 009 000 3250 251 000 5875 200 400
Mallette et accessoires					
Partie inférieure mallette Couvercle Rembourrage Poignée	complet complet	6270 903 001 6270 917 001 6270 900 524 6270 900 704	Sabafon TK 220-	SH	
Capot enjoilveur Vis spéciale Vis cruciforme		6270 420 001 6270 400 155 2122 065 000	Voir liste de pièces de rechi cations suivantes:	ange pour le TK 220— S ave	ec les modifi-
Capot-couvercle Filtre à lumière Serrure. Fond de mailette Rondelle U Vis M 3 x 8 Pied caoutchouc Ammortisseur caoutchouc Entretoise Rondelle U	pour ruban magique partie supérieuere fond de maliette """ fixation de châssis	6270 423 003 6270 400 444 6270 900 553 6270 907 002 6070 900 145 2103 042 000 6070 900 355 6070 900 365 2822 036 000 2202 321 000	Capot Support de têtes Plaquette de réglage Base Clavier à touches Touche Capot enjoliveur	complet pour têtes d'effacement complet <sup>"</sup> 1 1 2	6273 313 004 6273 800 000 6273 800 054 6273 800 064 6273 500 000 6273 511 004 6273 512 004 6273 411 001
Vis Bouton Bouton	gauche droite petit	2158 093 005 6270 407 004 6270 406 004 6270 411 004 6270 900 513	Generateur HF Tête d'effacement 2 pistes Tête 2 pistes enregistrement reproduction	<i>,</i>	6273 308 004 6273 807 004 6273 805 004 3163 250 010
pour haut-parleur Feutre de nettoyage Bobine vide Carton compl.	18 cm avec gaine de protection	5874 100 985 2990 141 004 6270 000 261	Kf-Condensateur		3103 250 010
,,		6270 000 251	Sabafon TK 220-	US	
			Voir liste de pièces de recha cations suivantes:	ange pour le T <b>K 220— S</b> ave	ec les modifi-
Transformateurs, Bobines	, Têtes		Porte-fusible Capot		6271 312 904 6271 313 004
<ul> <li>1. 101 almant G</li> <li>L 201/251/252 réjecteur</li> <li>L 301 générateur HF</li> <li>L 801 Tête d'effacement</li> <li>4 pistes</li> </ul>		6280 000 003 6070 208 004 6270 312 004 6270 819 004	Cordon-secteur Moteur compl. Partie inférieure malette Capot enjoliveur Générateur HF Transformateur	avec fiche avec entraînement complet	6271 300 094 6271 600 000 6271 902 001 6271 410 001 6271 315 004 6271 310 003
L 802 Tête 4 pistes enregistrement/reproduc- tion		6270 818 003	d'alimentation Transformateur de sortie		5890 266 004
Tr S01 Transformateur d'alimentation Tr 701/2 Transformateur de		6270 310 003 5890 265 004			
sortie Rel 301 Relais d'arrêt		6081 000 003	Sabafon TK 230-	S	
			Voir liste de plèces de rechi cations suivantes:		ec les modifi-
Redresseurs et fusibles			Capot	Maraba	6274 324 004
Gr 201/251 redresseur silleium Gr 301 redresseur sélénium Gr 302 redresseur sélénium	B 250 C 100 B 30 C 600	3518 002 000 ° 3516 039 000 3516 043 000	Touche Haut-parleur Fiche Prise femelle	Marche Amèt	6274 505 004 6274 504 004 6274 900 143 5886 600 004 5886 700 004
Si 301 fusible 220 V Si 302 fusible 117/127 V Si 303 fusible basse tension	T 0,4 B T 0,8 B T 0,6 B	3505 051 000 3505 054 000 3505 053 000	Partie Inférieure mallette avec haut-parleurs Capot enjoliveur		6274 900 001 6274 420 <b>0</b> 01






SABA - SERVICE - ORGANISATION







## Service-Einstellungen

#### B) Elektrisch

Alle Meßwerte beziehen sich auf eine Netzspannung von 220 V/50 Hz. Die Funktion des Gerätes muß bei ± 10% Netzspannungsänderung gewährleistet sein. Es ist darauf zu achten, daß bei der Messung keine kapazitive oder magnetische Fremdeinstreuung vorhanden ist. Alle Messungen müssen bei normaler Betriebstemperatur durchgeführt werden. Gerät etwa 10 Minuten vorher einschalten.

#### 1. Kopfjustage

Lösch- und Tonkopf werden in der Höhe und in der Neigung zum Band mit den Gewindestiften vorn und hinten an der Justierplatte eingestellt. Seltlich kann die Neigung mit der linken Schraube justiert werden. Bei richtiger Einstellung stehen Lösch- und Tonkopf senkrecht. Der Luftspalt für Spur 1 steht beim Löschkopf 0,1 mm über die obere Kante eines in die Bandführung eingelegten Bandes hinaus. Der Tonkopfspalt wird mit dem Justier-band eingestellt. Justierband auflegen. RV an Radio-Ausgang. Spur 3 (120 Hz bei 9,5 cm/s) wiedergeben. Beide Justierschrauben vorn und hinten gleichmäßig drehen, bls RV Maximum anzeigt. Kopf muß senkrecht zum Band stehen. Spur 1 (9 kHz) wiedergeben und Tonkopf mit linker Justierschraube auf Maximum am RV einstellen. Beide Einstellungen wiederholen bis keine Abwelchungen mehr auftreten. Justage mit 9 kHz-Einstellung beenden. TK 220-SH Nur Spur 1 - 9 kHz auf Maximum

#### 2. HF-Kopfströme

stellen.

Löschstrom und HF-Vormagnetisierung ca. 55 kHz. Die Kontrolle der HF-Ströme erfolgt indirekt durch Messen der Spannungsabfälle an den Köpfen.

Um kapazitive Belastung zu vermeiden, wird mit RV und Spannungsteiler 1 MOhm/1 kOhm gemessen; HF am Tonkopf 2 x 25 V; Ausschlag am RV 2 x 25 mV.

TK 220-SH: HF am Tonkopf 2 x 23 V; Ausschlag am RV 2 x 23 mV.

HF am Löschkopf 8 bis 12 V; Ausschlag am RV 8 bis 12 mV.

TK 220-SH: HF am Löschkopf 2 x 19 bis 25 V; Ausschlag am RV bis 25 mV

Eingestellt wird bei Stereo. Spur 1 mit C 307, Spur 3 mit C 308. (TK 220-SH: Spur 1 und 2).

Zum Nachregeln bei zu niedriger Spannung muß die Kapazität erhöht und der Drahttrimmer hierzu ausgewechselt werden.

#### 3. Aussteuerung

Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s, Aussteuerungsregier P 101/102 voll auf, Tongenerator 333 Hz an Eingang. Brücke (siehe Schaltbild) entfernen und durch Widerstand 100 Ohm ± 2% ersetzen, Aufnahme/Wiedergabeschalter auf "Mikrofon" bzw. "Radio" schalten. Spur 1 drücken.

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopfstrom mit 130  $\mu$ A (= 13 mV an 100 Ohm) und 333 Hz:

TK 220-SH:

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopfstrom von 220μA (22mV an 100 Ohm) und 333 Hz Radio

≤ 15 mV vor Queliwiderstand 100 kOhm Mikrofon

≤ 0,2 mV bel Quellwiderstand 200 Ohm Platte

≤ 200 mV bei Quellwiderstand 1 MOhm

Bei 130 µA-Kopfstrom EM 84a auf Volaussteuerung mit Regler P 801 (auf der Kopfplatte) einstellen. Nach der Messung Brücke wieder
schließen.

TK 220 - SH; Bei 220µA Kopfstrom

#### 4. Vollpegel, Klirrfaktor und Störabstand

Köpfe und Bandführung entmagnetisieren.

Tonband LGS 26 oder Scotch 150 auflegen.

333 Hz (Vollaussteuerung) bei 19 cm/s auf Spur 1 und 3 (TK 220-SH: Spur 1 und 2) auf-

nehmen. RV an Radio-Ausgang mit Diodenkabel anschließen.

Aufnehme von Spur 1 und 3 nacheinander wie-

Aufnahme von Spur 1 und 3 nacheinander wiedergeben. Ausgangsspannung ≥ 800 mV auf Spur 1 und 3. (TK 220-SH: Spur 1 und 2)

Abweichung zwischen Spur 1 und 3 (TK 220-SH Spur 1 und 2) maximal 2 dB. Klirrfaktor K₃ ≤ 5% je Kanal.

Wenn keine K-Messung möglich, mit Oszillograf Kurvenform kontrollieren.

Bei zugedrehtem Eingangsregler (P 101/102) Band löschen. Störabstand und Fremdspannung mit RC-Hochpaß 1,5 ms messen. Störabstand ≥ 48 dB bezogen auf Vollpegel 333 Hz (TK 220 50 dB).

Fremdspannung ≤ 3 mV bei Wiedergabe ohne Band.

#### 5. Wiedergabepegel

Prüfband (mit 333 Hz Vollspur/Vollpegel) auflegen. Stereo Wiedergabe 9,5 cm/s. Kanal I und II mit RV am Ausgang messen. Mit P 107 Pegel von Kanal II auf gleichen Wert wie Kanal I einstellen.

#### 6. Frequenzgang "über alles"

Tongenerator: (Quellwiderstand 100 kOhm)

Eingang: Radio

Band: LGS 28 oder Scotch 150

Eingangsspannung etwa 0,8 mV vor Queilwiderstand 100 kOhm

konstant von 40 Hz bis 16 kHz

Bandgeschwindigkeit:

19 und 9,5 cm/s

Wiedergabe: 19 cm/s 40 bis 20 000 Hz

9,5 cm/s 40 bis 16 000 Hz Toleranz nach DIN 45 511

### 7. Gleichlauf

Aufnahme:

19 cm/s ≤ ± 0,15% gehörwertrichtig

Wenn kein Gleichlaufmeßgerät zur Verfügung steht, kann die Kontrolle durch Aufnehmen und Wiedergeben eines konstanten, reinen 500 Hz-Tones erfolgen. Gleichlauffehler werden durch Schwankungen in der Tonhöhe bei mäßig lauter Wiedergabe hörbar.

#### 8. Prüfausrüstung

NF-Röhrenvoltmeter (bis 100 kHz)
Tongenerator 0 — 20 kHz
Justlerband 9 kHz und 333 Hz/Vollspur
Tonband LGS 26 oder Scotch 150
Federwaagen (Kontaktor Gr. II und Gr. VI).

# Service-Adjustments

## B) Electrical

All the measurement readings are obtained at a mains voltage of 220 V / 50 c/s. The tape recorder must operate satisfactorily even when subjected to mains voltage fluctuations of ± 10%. Care must be taken during measurements to avoid extraneous capacitive or magnetic stray coupling. All measurements must be carried out at a normal operating temperature (allow to warm up for 10 minutes before making measurements).

## 1. Adjustment of Heads

The erase and rec./rep. heads can be adjusted in height and angle from tape with the treaded pins, front and rear, on the adjusting plate. The angle can be adjusted sideways with the left screw. With correct adjustment the erase andrec./rep. heads are vertical. The air gap for track 1 on the erase head is 0.004 in. (0.1 mm) from the upper edge of a tape inserted into the tape guide.

The gap of the heads is adjusted with an adjusting tape. Insert the adjusting tape. Connect a VTVM to radio output. Play back on track 3 (120 cps. at 3-3/4 i. p. s). Turn both adjustment screws in front and rear equally until the VTVM indicates maximum. Play back on track 1 (9 kc) and adjust the rec./rep. head for maximum on VTVM with left adjustment screw. Repeat both adjustments until variations disappear. Conclude adjustment with 9 kc setting.

## 2. Head currents

The AF current at 1 Kc/s and at full input level should be approximately 100  $\mu$ A. The frequency of the erase current and the HF bias is approximately 55 Kc/s. The HF currents are checked indirectly by measuring the voltage drops across the heads.

TK 220-SH Track 1 at 9 Kc Maximum only.

In order to avoid any capacitive load, the measurements should be made with a VTVM and a voltage divider of 1 M-Ohm to 1 K-Ohm. The HF voltage across the rec./rep. head should equal 2x 25 V; VTVM reading 2x 25 mV (TK 220-SH 2 x 23 V; VTVM reading 2x 23 mV. The HF voltage across the erase head should equal 8 to 12 V; VTVM reading to 12 mV.

(TK 220 - SH 2x 19 to 25 V; VTVM reading to

25 mV)
On track 1 adjustment should be carried out by means of C 307 and on track 3 by means of C 308. (TK 220-SH: track 1 and 2).

If re-alignment is necessary owing to the voltage being too low, the capacity must be increased. For this, the wire trimmer must be replaced by a suitable one.

## 3. Recording Level Control

Set speed switch to 71/2 i. p. s., recording level control P 101/102 to maximum, audio generator input at 333 cps. Remove bridge (see wiring diagram) and replace by resistor 100 ohm ± 2%. Set record/playback switch to "microphone" or "radio". Press track 1 button.

Input voltage requirements for a head current of 130 micro amps. (equal to 13 mv on 100 ohms) and 333 cps. (TK 220 — SH 220 micro amps. equal to 22mV on 1000hms and 333cps.) Radio

≦ 15 mv with input Impedance of 100 k ohms Microphone

≤ 0.2 mv at an impedance of 200 ohms. Phono

≤ 200 mv at an input impedance of 1 meg ohm Set EM 84a to maximum modulation with contro! P 801 (on the head plate) at 130 micro amps. head current.

Remove the 100 ohm resistor and close bridge after measurement.

(TK 220 - SH: 220 µA head current)

#### 4. Maximum Level, Noise Factor and Signalto-Noise Ratio

Demagnetize head and tape guide.

Insert LGS 26 or Scotch 150 test tape.

Record 333 cps (maximum recording level) at 71/2 i. p. s. on tracks 1 and 3 (TK 220 - SH: 1 and 2). Connect VTVM to radio output with shielded cable.

Play back recording from tracks 1 and 3 (TK 220 - SH: 1 and 2), one after the other. Output voltage ≥ 800 mv for tracks 1 and 3.

Difference between tracks 1 and 3 not more than 2 db. Noise factor  $K_3 \lesssim 5\%$  per channel. When no noise factor measurement is pos-

sible, monitor wave shapes with an oscilloscope. With input control P 101/102 turned down, erase tape.

Measure signal-to-noise ratio and noise voltage with an RC-high-pass filter of 1.5 msec. time constant.

Signal-to-noise ratio  $\geq$  48 db at 333 cps (TK 220 - SH  $\geq$  50 db at 333 cps.) and maximum recording level. Noise voltage  $\leq$  2 mv in playback position without tape.

## 5. Playback Level

Insert test tape (with 333 cps. full track, full level). Playback in stereo at 3-3/4 i. p. s. Measure channels I and II at output with VTVM. Set level of channel II equal to that of channel I with P 107.

## 6. Overall Frequency Response

Audio generator (input impedance 100 k ohms)
Input:

radio

Tape: LGS 26 or Scotch 150

Record: input voltage about 0.8 mv for input Impedance of 100 k ohms,

constant from 40 cps. to 16 kc.

Tape speed: 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> and 3 - <sup>1</sup>/<sub>4</sub> i. p. s. Playback: 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> i. p. s. 40 cps. to 20 kc 3 - <sup>3</sup>/<sub>4</sub> i. p. s. 40 cps to 16 kc

## 7. Wow and Flutter

7½ i.p.s.  $\leq \pm 0.15$ ½ (not detec-3-¾ i.p.s.  $\leq \pm 0.25$ ½ table by ear)

When no flutter measuring equipment is available, the measurement may be done by recording and playing back a 500 cycles test tone. Flutter will be audible during playback as a variation of the tone.

## 8. Test Equipment

VTVM (frequency up to 100 kc)
Audio signal generator 0-20 kc
Test tape, 9 kc/120 cps. and 330 cps. full track
Tape, LGS 26 or Scotch 150
Spring scale, 1/2 to 20 oz.

# Réglages de service

#### B) Electrique

Toutes les valeurs de mesure se réfèrent à une tension secteur de 223 V / 50 Hz. Le fonctionnement de l'appareil doit être correct avec ± 10% de la tension nominale. Veiller à ce qu'il n'y alt pas de composantes parasites capacitives ou inductives lors des mesures. Toutes les mesures doivent s'effectuer à la température normale de fonctionnement. Faire fonctionner l'appareil pendant 10 minutes avant ia mesura,

#### Ajustage des têtes

Le réglage des têtes en hauteur et en inclinalson s'effectue par des vis à l'avant et l'arrière de la plaque d'ajustage. Les entrefers doivent etre verticaux forsque le réglage est correct. L'inclinaison dans la sens de la bande se règle par la vis de gauche. L'entrefer de la tête d'effacement pour la piste 1 dépase le bord supérieur de la bande de 0,1 mm. Le réglage de l'entrefer de la tête d'enregistrement/ lecture sera ajusté à l'aide d'une bande étaion. Mettre la bande étalon en place. Brancher voltmètre électronique à la sortie radio. Reproduire pists 3 (120 Hz à 9,5 cm/sec). Tourner les deux vis d'ajustage avant et arrière d'une façon identique pour obtenir le maximum de tension sur le voltmètre à lampe. La tête doit être verticale par rapport à la bande. Reproduire la piste 1 (9 kHz) et régler la tête au maximum par la vis de gauche. Répéter les deux reglages jusqu'à ce que l'on ne constate plus de différences entre les deux pistes. Le réglage se termine par l'ajustage à 9 kHz. TK 220-SH La piste 1 adjuster sur 9 kHz maximum.

#### 2. Courants HF dans les têtes

Courant d'elacement et de prémagnétisation environ 55 kHz. Le contrôle des courants s'effectue par une mesure directe des chutes de tensions aux bornes des têtes,

Afin d'éviter des charges capacitives, on travalile avec un voltmètre électronique et diviseur de tension 1 M $\Omega$  / 1 k $\Omega$ .

HF de la tête d'enregistrement/lecture: 2x 25 V. deviation sur le voltmètre 2 x 25 mv TK 220-SH 2x 23 V

deviation sur le voltmètre 2x 23 mV HF de la tête d'effacement: 8 à 12 V, déviation sur le voltmètre: 8 à 12 mV TK 220-SH: HF de la tête d'effacement: 2x 19 à 25 V, deviation sur le voltmetre à 25 mV.

Réglage en position stéréo. Pi≡t∈ 1: C 307. piste 3: C 308. (TK 220-SH piste 1 et 2).

Pour le réglage en cas d'un courant trop faible, il convient d'augenter le capacité en remplaçant le trimmer à ffi.

#### 3. Niveau à l'enregistrement

Position 19 cm/sec. Réglage du niveau P 101/ 102 entièrement ouvert. Généraleur BF sur 333 Hz à l'entrée. Supprimer le pont (voir schéma) et rempiacer par résistance 100 ohm # 2%. Commutateur enregistrement lecture en position micro ou radio. Piata 1. Pour un courant de la tête de 130 $\mu$ A != 13  $\mu$ V sur 100 ohm) et 333 Hz, TK 220 - SH = 220  $\mu$ A (= 22 mV sur 100 Ohm) la sensibilité d'estrée doit être:

Radio

≤ 15 mV avant résistance de soutce 100 kΩ Micro

≨ 0,2 mV avec résistance de source 200 ohm Disque

≤ 200 mV avec résistance de source 1 MΩ

Régler l'indicateur EM 84a à l'aite de P 801 (sur la plaquette des têtes) pour indication de niveau maximum pour un courtent dans la tête de 130  $\mu$ A. Après la mesure, rétablir le pont. (TK 220 - SH 220  $\mu$ A)

# 4. Niveau max., distorsion et rapport signal/

Désalmanter les têtes et les guides de bande. Mettre en place bande LGS 25 ou Scotch 150. Enregistrer une fréquence de 333 Hz (niveau max.) à 19 cm/sec sur les pistes ? et 3. Brencher voltmetre électronique à la socia radio à l'aide d'un câble BF.

Reproduire l'une après l'autre les pistes 1 et 3, Tension de sortie pistes 1 et 3 ≧ 800 m¥.

Tolerances entre pistes 1 et 3 = 2 dB max.(TK 220-SH pistes 1 et 2).

Distorision harmonique  $S \leq 5\%$  per cenel.

Si la mesure de la distorsion n'est pas possible, procéder au contrôle de la tension de sortie à l'aide d'un oscillographe.

Effacer la bande, le réglage d'entrée étant fermé (P 101/102). Mesurer le rapport aignal/ bruit et la tension de bruit à l'aide d'un filtre passehaut R/C, constante de temps 1,5 msec. Ecart entre signal de bruit et signal 333 Hz à niveau max. ≥ 50 dB.

Tension parasite ≤ 3 mV en position repreduction sans bande.

#### 5. Niveau à la reproduction

Mettre en place bande étalon (333 Hz. pleine piste, niveau max.). Reproduction stéréo à 9,5 cm/sec. Mesurer canal | et !| avec voltmètre électronique à la sortie.

Ajuster le niveau de sortie du canal il avec P'107 pour obtenir la même valeur que dans le canal I.

# 6. Bande de fréquences enregistrement/lec-

Générateur BF: Résistance Interne 100 kQ

Entrée: Radio

LGS 26 ou Scotch 150

Enregistrement:

Bande:

Tension d'entrée env. 0,8 mV avant 100 kΩ tension constante

de 40 à 16 000 Hz.

Vitesses: 19 et 9.5 cm/sec.

Reproduction: 19 cm/sec: 40 à 20 000 Hz

9,5 cm/sec: 40 à 16 000 Hz Tolérances sulvant DIN 45 511

#### 7. Régularité du défilement

19 cm/sec ≤ 0,15% (suivant courbe de 9,5 cm/sec 0,25% i'oreille)

Si aucun apparell pour le contrôle de la réguiarité de défliement n'existe, on peut contrôler en enregistrant et en reprodulsant une fréquence sinusoïdale de 500 Hz.

Das variations de la vitesse sont audibles à puissance réduite.

### 8. Appareils de mesure

Générateur BF 0 à 20 kHz Voltmetre électronique (Jusqu'à 100 kHz) Bande étalon 9 kHz et 333 Hz pleine piste Bande LGS 26 gu Scotch 150 Dynamomètres Contaktor Gr. II et Gr. VI).

# Prinzip des Laufwerks

